

安徽南博电动扫地车 全自动洗地机厂家 亳州洗地机厂家

产品名称	安徽南博电动扫地车 全自动洗地机厂家 亳州洗地机厂家
公司名称	安徽南博机器人有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江经济开发区永昌路37号
联系电话	17000000000

产品详情

全自动洗地机刷盘不转我们应该怎么办？

全自动洗地机作为一种常见的清洁设备，在企业和工厂清洁工作中发挥的作用越来越大，同时越来越多的人青睐于用洗地机来帮助我们完成清洁。作为不可缺少的"清洁神器"。但是洗地机也会出现问题，这是让我们头疼的事，全自动洗地机厂家，南博就拿出洗地机常见的问题举例说明，为您详细的讲解一下！

全自动洗地机电瓶的问题，这个首先要考虑到，如果全自动洗地机使用了一年以上了，那么这个问题是一定存在的，就是电瓶存电量变小，启动全自动洗地机刷盘电量不足，请先把全自动洗地机充电12小时以上，在开机使用，驾驶式洗地机厂家，基本全自动洗地机刷盘不转就能解决，如果充满电，刷盘工作，那就是电瓶的问题，如果已充满电，还是存在刷盘不转的情况，请往下看。（全自动洗地机在充电线，一定要检查电瓶连接线，有些全自动洗地机输盘不转，也电瓶连接线松动也有关系的）

手推式洗地机使用范围

手推式洗地机可适用于水泥地上、瓷砖地上、大理石地上、环氧地坪、树脂地上、岗岩地上、金刚砂地上、火烧板地上等多种环境。

【性能特点】

适用于各行各业，如超市、工厂车间、火车站、地铁站、学校、仓库的地面等使用。作业效率高，效果好，机器所到之处清洗一干二净，洗刷吸干过的地面，无残留水迹。脏水、泥土、砂粒统统吸入污水箱，特对油污地面，机器清洗后，洁净如新，是人工所不及。使用成本低，能替代6个保洁工。

南博洗地机属于接地线使用类别，吸尘洗地机厂家，电源接线必须有三条：相线、零线、地线。

一、操作方法及注意事项：

- 1、安装刷盘（毯刷、地刷）或针座先竖直操纵杆，接着把刷机向后放于地面上，套上针座（毯刷、地刷）后逆时针拧紧，然后摆正刷机。
- 2 调节好操纵杆的高低位置。
- 3、在水箱内加入已按比例稀释后的清洁剂；
- 4、插上电源；
- 5、先按保护开关再启动开关启动机器，机器运转后可松开保护开关按钮，亳州洗地机厂家，松开启动开关，机器便会停止运转。
- 6 刷机启动后，只要将操纵杆向上或向下摆动，刷机就会自动向右或向左工作；
- 7、工作完毕后，竖直操纵杆，把刷机倒放于地面上，将刷或针座按顺时针方向旋转，便可将刷或针座取下；
- 8、工作时，在加入清洁水时不要把水泼到电机上；

安徽南博电动扫地车(图)-全自动洗地机厂家-亳州洗地机厂家由安徽南博机器人有限公司提供。安徽南博电动扫地车(图)-全自动洗地机厂家-亳州洗地机厂家是安徽南博机器人有限公司（www.ahxidiji.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。