

# 湖南花架路桥门机 路港起重

产品名称	湖南花架路桥门机 路港起重
公司名称	河南省路港起重机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长垣县起重工业区园区纬二路中段
联系电话	15893828598

## 产品详情

### 路桥门机的工作控制

当路桥门机向前移动，按向前按钮SB5，KM4线圈通电，YB2通电松闸，大车电动机M3通电正转，大车向前移动，待遇移动到预定位置时，松开按钮SB5，KM4线圈断电，YB2断电抱闸，大车电动机M3断电停止旋转，大车停车。

当路桥门机向后移动，按向后按钮sB6，其余动作程序和向前移动相似，但电动机反转。

### 路桥门机的工作控制

当下放重物时，按下降按钮SB4，工作线圈KM3通电，制动电磁铁YBI通电，松开抱闸机构，电动机Mt接通反转电源，开始反向旋转，开始下降重物。待重物下降到预定高度时，松开下降按钮SB4，KM3线圈断电，重物停止下降，YBI断电制动抱闸。

由于路桥门机的工作特点，往往要增加重物防滑脱机构，常采用断电电磁铁制动器抱闸装置，这样可避免由于工作中突然断电而使重物下滑造成事故。当电动机断电时，电磁铁线圈何时断电，弹簧复位，闸瓦抱紧电动机轴上的制动轮，使电动机立即停转

### L型门式起重机安装注意事项介绍

L型门式起重机是一种最简单的起重机类型。在L型门式起重机中，它通常会应用于各种港口以及码头。

在整个设计时，它的整个构造简单，并在作业中，具有装卸方便等优势，因此通用性更强。L型门式起重机的安全管理要点如下：

- 1、无论是安装还是拆卸都应该事先划出警戒区。把围的障碍物清除干净，以防在工作进行的过程中有障碍物妨碍工作。
- 2、在安装L型门式起重机的时候要保证地面的平整，花架路桥门机，并且底座与地面之间应垫两层枕木。
- 3、缆风绳的位置也是很重要的，使用的数量、埋设深度、地锚的拉力等数据都是需要经过计算之后来确定的，一般的话，缆风绳和地面之间的夹角保持在30~45度是比较合适的，并且保证缆绳与桅杆和地锚的连接牢固可靠。
- 4、我们在架设桅杆的时候要尽量避开架空电线，如果无法避开的话，需要在电线附近安装绝缘材料制作的护线架。

湖南花架路桥门机-路港起重(推荐商家)由河南省路港起重机有限公司提供。湖南花架路桥门机-路港起重(推荐商家)是河南省路港起重机有限公司([www.hnslgqzj.com](http://www.hnslgqzj.com))今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：何女士。同时本公司([www.hnslgqzj.cn](http://www.hnslgqzj.cn))还是从事造船门机，路桥门机，单双梁起重机的厂家，欢迎来电咨询。