

# 徐工泵车配件厂家 淮北徐工泵车配件 无锡永兴砼泵配件

产品名称	徐工泵车配件厂家 淮北徐工泵车配件 无锡永兴砼泵配件
公司名称	无锡永兴砼泵配件经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市章兴路1-6号
联系电话	13665193188

## 产品详情

混凝土泵车的维护保养主要包括精度检查、定期检查、定期维护、日常维护以及设备冷却系统维护和设备润滑系统维护。日常维护保养混凝土泵车，必须做到规范化和制度化，徐工泵车配件厂家，这也是混凝土泵车维护的基础工作。混凝土泵车定期检查也被称为定期点检，它通过人的感官、仪器和工具的检查，是一种有计划的预防性检查；定期维护保养应该按照预先制定好的物资消耗定额和工作定额进行考核。要坚持执行混凝土泵车维护规程，以延长混凝土泵车的使用寿命，淮北徐工泵车配件，保证混凝土泵车处于一个安全、舒适的工作环境。

### 混凝土搅拌站供气系统的保养

1、冷凝水排放混凝土搅拌站冷凝水排放涉及到整个气动系统，从空压机、气罐、管道系统及空气过滤器和自动排水器等。在作业结束时，应将各处冷凝水排放掉，以防夜间温度低于零度，导致冷凝水结冰。由于夜间管道内温度下降，会进一步析出冷凝水，故气动装置在每天运转前，也应将冷凝水排出，注意查看自动排水器是否工作正常，水杯内不应存水过量。

2、检查润滑油在气动装置运转时，应检查油雾器的滴油量是否符合要求，油色是否正常，即油中不应混入灰尘和水分等；油雾器好一周补油一次：补油时要注意油量减少情况。若耗油量太少，应重新调整滴油量；调整后的油量仍少或不滴油，应检查油雾器进出口是否装反，管道是否堵塞。要了解所含润滑油量是否适度，徐工泵车配件推荐厂家，其方法是将一张清洁的白纸放在换向阀的排气口附近，阀在工作三至四个循环后，若白纸上只有很轻的斑点，表明润滑好，油雾含量适合。

选择合/适长度的混凝土臂架泵车

混凝土泵车臂架长度直接影响的是泵车的可工作范围，臂架长了有点浪费，短了又不能将混凝土输送到施工点，所以，在自己预算范围内，尽量选择一款长的臂架泵车才是有用。同时由于泵车在工作时，其臂架不可能处于垂直或者水平的状态，所以对于泵车的臂架长度，我们应该尽量选择比施工范围长的臂架。

徐工泵车配件厂家-淮北徐工泵车配件-无锡永兴砼泵配件(查看)由无锡永兴砼泵配件经营部提供。徐工泵车配件厂家-淮北徐工泵车配件-无锡永兴砼泵配件(查看)是无锡永兴砼泵配件经营部 ( user.tz1288.com/Company/Information ) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：罗总。