

矿用四不像运输车 6吨四驱断气刹井下运矿车

产品名称	矿用四不像运输车 6吨四驱断气刹井下运矿车
公司名称	济宁鲁懿机械有限公司
价格	38800.00/台
规格参数	驱动方式:后驱四驱可选 制动方式:断气刹 湿式制动可选
公司地址	山东省济宁市任城区长沟镇张坊金水街19号
联系电话	15563712966

产品详情

厂家生产矿山井下运输车都带矿安证书，安全系数加大。需要提醒车主的是，在使用洗涤剂清洗地毯之前需要先对地毯除尘，然后喷洒适量的洗涤剂，用刷子刷洗干净，用干净的抹布将多余的洗涤剂擦掉就可以了，这样可以使洗后的地毯既干净又跟以前一样的柔软。需要注意的就是，地毯不要完全放入水中浸泡刷洗，一方面会破坏地毯内部几层不同材质的粘接，另一方面会使地毯在很长时间内不能干透而影响使用效果，引起车内潮湿。厂家讲述如何保养四不像车液压系统，液压系统是四不像车的重要组成部分，液压系统的正常运行是机械可靠运行的根本保障，合格的液压油是液压系统可靠运行的基本条件，那么我们该怎么维护保养呢。

在液压系统中有许多精密偶件，若固体杂质入侵阻尼小孔或零件缝隙中，将造成精密偶件拉伤、油道堵塞等，危及液压系统的安全运行。一般固体杂质入侵液压系统的原因是由于液压油不洁；加油工具不洁；加油和维修、保养不慎；液压元件脱屑等。可以从以下三个方面防止固体杂质入侵系统：

加油时。液压油必须过滤加注，加油工具应保持清洁。不能为了提高加油速度而去掉油箱加油口处的过滤器。加油人员应使用干净的手套和工作服，以防固体杂质和纤维杂质掉入油中。