

全自动清粪机厂家 良丰畜牧 全自动清粪机

产品名称	全自动清粪机厂家 良丰畜牧 全自动清粪机
公司名称	五莲县中辰畜牧机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省五莲县城北工业园
联系电话	15336338876

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：五莲县良丰畜牧机械厂

带式清粪机的功能有哪些

带式清粪机高生产效率，现在养鸡全部采用机械化作业，加料、捡蛋、清粪等工作全部实行机械化作业，全自动清粪机厂家，饲养员只是操作机械和监视鸡群，每个饲养员可以饲养十几万只蛋鸡或每年出栏几十万只肉鸡。

自动捡蛋机在机械化、自动化不断发展的今天，全自动清粪机哪家好，不仅仅是在工业领域存在机械化操作，在轻工业、手工业、畜牧养殖业等等领域都开始普及机械化。

如何延长自动传送带清粪机的使用寿命

- 1、自动传送带清粪机在使用前，一定要按照产品使用说明书里的规定进行调整和使用，在使用过程中，要对自动传送带清粪机的控制部件做定期检查，看看它的灵敏度、可靠性是否降低了。
- 2、自动传送带清粪机的电器控制部件是非常重要的，请使用者一定要按照步骤来进行操作使用。
- 3、定期检查自动传送带清粪机零部件的润滑度，并及时加入润滑油，这样不仅可以让机器运行更顺畅，还能减少磨损，延长寿命。

4、定期检查自动传送带清粪机的螺栓、链条、三角带是否有松动，如果有，要及时做出调整。

清粪机的日常维护：

- 1、当自动清粪机清粪带跑偏接近头端被动滚筒边沿10mm时，全自动清粪机报价，可以通过拧紧涨紧杆上的螺栓调节，当清粪带往回移动三分之一的时候，要适当的放松螺栓，以防止清粪带回跑过头。
- 2、当清粪带跑偏挨近被动滚筒边沿时，可以放开涨紧链条，将清粪带用手移动到被动滚筒的中间，再将涨紧链条安装在链轮上，然后用管钳拧紧六棱轴至能不动为止，最后上紧涨紧杆上的螺栓。
- 3、如果自动清粪机出现卷带的情况，只是将清粪带在被动滚筒的部位展开平铺即可。千万不要切割。
- 4、清粪带使用一段时间后，会出现延长松垮的现象，要剪切掉一段再重新焊接。一定要备买一台超声波塑焊机。焊接时两头要对正，不能偏斜。
- 5、尾端跑偏比较少见，其主要原因是胶辊压得不紧。如果跑偏，可以通过调整最外端螺栓的松紧来调整，全自动清粪机，之后压紧胶辊。如果卷带，调整螺栓之后压紧胶辊，再在运转过程中用一根棍子将大滚筒靠前的清粪带展开铺平，再运转时自然就解决了卷带问题。
- 6、每月定期检查轴承和胶辊，轴承要定期加黄油，胶辊要保持紧压无松动的状态。
- 7、横向自动清粪机的维护与装车输送机一样的，比较简单。

全自动清粪机厂家-良丰畜牧(在线咨询)-全自动清粪机由五莲县良丰畜牧机械厂提供。五莲县良丰畜牧机械厂(www.wlfxm.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东日照的畜牧、养殖设备及用具等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领良丰畜牧和您携手步入辉煌，共创美好未来！