

蚌埠不锈钢消防水箱厂家 合肥海浪厂家

产品名称	蚌埠不锈钢消防水箱厂家 合肥海浪厂家
公司名称	合肥海浪水箱有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区物流大道
联系电话	13965138195

产品详情

不锈钢水箱安装，首先根据客户要求设计尺寸，准备材料运至现场；其次，焊接水箱底座时，要保证没有气孔、夹渣，优质不锈钢消防水箱厂家供应商，底座槽钢应均匀分布，不能有明显的变形现象，焊后刷油漆要做好水箱底座的防锈、防腐工作。处理；水箱底板拼接，首先是小复合板焊接，生产不锈钢消防水箱厂家，然后是大复合板焊接，整个焊接完成，组合板焊缝检漏；箱侧板焊接，焊接工艺与底板相同，蚌埠不锈钢消防水箱厂家，无空焊二层。但应注意底板和侧板要保持垂直，拼装处的组合板要保持垂直。上下接缝应顺直，罐内钢筋应焊接，不锈钢角铁应与冲压板焊接，以提高水箱的耐久性。

一般应该在不锈钢水箱侧壁上设备玻璃液位计，用于就地指示水位。在一个液位计长度不够时，可上下设备两个或多个。相邻两个液位计的堆叠部分，不宜少于70MM，如图所示若在不锈钢水箱未装液位信号计时，专业不锈钢消防水箱厂家，可设信号管给出溢水信号。信号管一般自水箱侧壁接出，其设置高度应使其管内底与溢水管内底或喇叭口顶面溢流水面齐平。管径一般选用15MM。信号管可接至常常有人值班房间内的洗脸盆、洗涤盆等处。若不锈钢水箱液位与水泵联锁，则应在不锈钢水箱侧壁或顶盖上设备液位继电器或信号器。常用液位继电器或信号器有浮球式、杆式、电容式与浮子式等。

维护技巧：

- 1、合理的水箱底部构造：焊接出色，耐腐蚀性好。
- 2、保温层：选用聚氨酯定温发泡，保温层平均，保温功用平稳。
- 3、箱体里外和底部是防热桥承压的构造：阻遏水箱热量经过底部热桥散热，完成了水箱全体的保温功用。

4、水箱板选用高频弧焊衔接：箱体密封功用好。

5、溢流口防对流换热设备：当不装溢流管道时可加装方对流设备阻遏水箱里边热空气与外界冷空气对流交流。油压机冲压翻边端盖构造的水箱板：油压机冲压成型，水箱板组合焊接后，水箱防冻工作小诀窍。

蚌埠不锈钢消防水箱厂家-合肥海浪厂家由合肥海浪水箱有限公司提供。合肥海浪水箱有限公司（www.hf hailang.com）为客户提供“不锈钢水箱,消防水箱,生活水箱”等业务，公司拥有“海浪”等品牌。专注于其它等行业，在安徽合肥有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。