

X8-R塑料砂轮打火机 礼品打火机 可充气打火机

产品名称	X8-R塑料砂轮打火机 礼品打火机 可充气打火机
公司名称	慈溪市启航精密塑料模具制品厂（总经办）
价格	1.00/个
规格参数	产品类别:打火机 品牌:启航 材质:塑料
公司地址	暂无
联系电话	暂无

产品详情

产品类别	打火机	品牌	启航
材质	塑料	防风功能	没有
火机油种类	丁烷	产地	浙江
是否一次性	否		

我司专业生产各类塑料打火机，电子打火机，礼品广告打火机，点火枪等等，也可根据客户所需要而订制，还可根据客户喜欢的样品而设计开模生产，公司有专业的产品设计及模具设计人员，有十多年火机精密模具开发经验，欢迎新老顾客前来订购！！！！

【款式名称】：x8砂轮打火机【品牌】bostar博特厂家专卖

【尺寸】45*43*30cm，毛重26gk/件

【包装】：25只装底盘，50只/小盒，30盒/箱，即1500只一箱。

【印刷说明】：一般为30000只（三十箱）起印刷，按照客户的要求设计版面，可为客户免费设计个性版面，需要加制版费，印刷费！logo印一面印刷费用另加五分，两面则为印刷费加一毛.因我司是以激光形式印刷，版费要另收500元一面。量大还可优惠！量少者价格另议！

【运输】：因打火机属于气体危险品，故一般不发快递，只发物流。如需要少量样品或少量购买自用者可以发快递。运输费用一律按照路途远近实际收取，请各买家放心！

【温馨提示】：打火机属于易燃易爆物品，切勿将打火机置于高于65 以上的环境中，请置于阴凉通风处！

【特别说明】：本店所有商品为厂家自行生产，保证以最低的价格和最优质的服务回馈全国的客户。

【博特】品牌砂轮打火机

可充气，可调火，2011年春季新款，新上市！

在原有时尚男女的基础上，采用：

1- 镀铬风罩

2- 机身logo银色匹配风罩

市场零-售价2元，本店专供特价1.5元/只，随机发，不挑色。

注意事项

- 1、 内含加压易燃气体，请远离儿童；
- 2、 请勿穿刺或抛玩打火机,切勿抛入火中；
- 3、 请在通风环境使用，注意易燃物品；
- 4、 火头方向严禁朝向脸部、皮肤及衣物等可燃性物质，以免发生危险；
- 5、 点火时请认准出火口的位置，适度按打点火。不同款式的打火机采用不同方式点火：分为直打、侧打、边打；快速磨擦砂轮，朗声机用大拇指自右向左快速磨擦滚筒；
- 6、 使用时，若不小心有烟灰等杂物掉入出火口，应及时用力吹气以除去杂物，否则会引起着火不良；
- 7、 朗声和汽油打火机，如机盖一打开，气体就开始逃逸。因此，未点火时，请务必盖紧机盖保存；
- 8、 本产品不适合于照明，请勿持续燃烧超过3分钟，以免高温烫伤皮肤；
- 9、 请勿长时间将打火机处于高温环境中（摄氏65度），及避免长时间阳光直射，如炉灶周围，室外封闭的无人车厢和后备箱；
- 10、 由于海拔3000米以上地区的气候对燃烧条件的限制，防风及直冲类打火机的点火性能会受到较大影响。此时建议使用明火类打火机；

11、台式等工艺品类打火机在使用时，应明确其出火口、按打、进气口、火焰调节器的位以做到正确使用；

12、应使用合格的丁烷气体，劣质气体可能损坏打火机或减少使用寿命。

调节火焰

1、使用时，随着产品含气量的减少以及周围环境温度的变化，火焰高度会有一定程度的变化，这是正常现象，您可以适度地对火焰高度进行调整；

2、使用时，正常的火焰高度应调控在：

防风及直冲类打火机为1.5 - 2.5厘米；朗声、汽油及明火类打火机为2.5 - 4.0厘米；

3、若需要对火焰高度进行调节时，请用一字螺丝刀对准火焰调节器凹槽；如打火机本身备有调节圈的，可直接用手指调节

往（ - ）箭头方向即顺时针方向转动，可调低火焰高度；

往（+）箭头方向即逆时针方向转动，可增加火焰高度。

注意：逆时针旋转，不能在正常的火焰高度基础上超过半圈。否则，有可能损害本产品；

4、汽油打火机应通过调整点火灯芯的高度来控制火焰高度。火焰高度过高，可用剪刀剪去灯芯少许；如果火焰高度过低，可适当拔出灯芯。

加气方法

1、加气时，周围绝对不能有火星或火种，要确保安全。切勿边吸烟边加气；

2、应使用合格的丁烷气体，劣质气体可能损坏打火机或减少使用寿命；

3、普通机型加气时，请倒立打火机，将气体瓶出气口对准并盖住打火机进气口，用力压几次，每次保持2秒钟左右；若气体无法加注，可能是汽箱内留存了多余的空气，此时您可以进行放气，用细小螺丝刀对准进气口急促放气1 - 2次，再进行加气操作；

4、朗声机在加气时，请先用一字螺丝刀等工具松开进气口螺钉盖，然后按以上步骤操作。加气结束后，螺钉盖旋平即可，不能太紧；否则会导致机盖盖不密实和机盖声音不清脆，而且还会使气体逃逸。精装型朗声机要用专用气嘴配合加气；

5、汽油机加油时，应打开头盖，拔出并倒转机芯，掀开外层海绵加入适量汽油，等汽油渗入内层绵后，盖上外层海绵，再套入机壳内；

6、各类打火机补充燃料后，至少要等待1分钟，使新充入的气体温度调整到室温状态，并且等附在打火机外表的残余气体挥发完全之后才能点火。若此时马上进行点火操作，可能会使打火机外表的残余气体燃着，造成不必要的危险。重新补充气体后，若使用时出现火焰高度过高或过低，属正常现象，可对火焰高度进行适度调节。