

贡觉县鄂式破碎机 巩义宏新源 鄂式破碎机故障

产品名称	贡觉县鄂式破碎机 巩义宏新源 鄂式破碎机故障
公司名称	巩义市宏新源机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市东开发区白河工业园
联系电话	13849039089

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市宏新源机械设备有限公司

操作步骤

1.空载试车

- (1) 颚式破碎机连续运转2小时，轴承温升不得超过30 。
- (2) 所有紧固件应牢固，无松动现象。
- (3) 飞轮、槽轮运转平稳。
- (4) 所有摩擦部件无擦伤、掉屑和研磨现象，无不正常的响声。
- (5) 排料口的调整装置应能保证排料口的调整范围。

2.有载试车

- (1) 颚式破碎机不得有周期性或显著的冲击、撞击声。
- (2) 给料粒度应符合设计规定。

(3) 连续运转8h，轴承温升不得超过30 。

3.破碎机准备工作

(1) 仔细检查轴承的润滑情况是否良好，推力板的连接处是否有足够润滑脂。

(2) 仔细检查所有紧固件是否紧固。

(3) 仔细检查传动带是否良好。若发现有破损现象时，应及时更换，当传动带或带轮上有油污时，应用抹布将油污擦净。

(4) 检查防护装置是否良好，发现有不安全现象时，应及时排除。

(5) 检查破碎腔内有无矿石或杂物，若有矿石或杂物时，则必须清理干净，以确保破碎机空腔启动

如何防止颚式破碎机生产过程中出现晃动的现象?

如何防止颚式破碎机生产过程中出现晃动的现象

颚式碎石机在使用一段时间之后，就会出现剧烈晃动的现象，如何才能快速修复机器，恢复生产，其实只要在平时多加留意就能够防止生产过程中晃动的现象。

1、多留意颚式碎石机的螺钉是否有松动或者是出现断裂的现象，颚式碎石机是靠这些螺钉固定在地上的，鄂式破碎机飞轮配重，假如是螺钉松动或者断裂了，机器松动的一侧就会出现轻微的晃动，假如这时无留意到立即坚固松动的螺钉或者是改换断裂的螺钉，贡觉县鄂式破碎机，就会由于晃动其余的螺钉而松动或者是断裂，甚至会毁坏机器。

2、观察地基是否出现松动，颚式碎石机是靠稳固的地基才不会晃动的，假如颚式碎石机的地基不加强或者是长远使用过程中使基础松动都会影响到颚式碎石机的稳固，因此在固定颚式碎石机时就要打好基础，而且在以后使用过程中隔段时间就要观察地基是否松动，如有松动要立即加固。

3、在颚式碎石机使用过程中，假如它里面的飞槽轮位置偏离了位置，就会使得机器失去均衡，从而造成机器剧烈晃动，因此在使用颚式碎石机时按期的观察和修护保护是很重要的。

巩义市宏新源机械设备有限公司专业破碎机厂家，型号齐全，质量可靠，畅销全国，复摆鄂式破碎机，欢迎新老顾客前来咨询!

鄂式破碎机出料粒度如何调整？

可以调整后面的调整螺栓

而使鄂破的出料口做相应调整（也就是出料口的大小）

这要根据你实际情况而定

因为头破吞吐量太大 后面消化不了 就会造成堵料现象

如果太小 那后面就会造成机器空转 也是资源的浪费

颚式破碎机仅是做头破用

后面还有二破三破

再一 出料粒度和石头硬度也有很大关系

宏新源破碎机致力于颚式破碎机设备等机械设备生产多年，是加工各种矿石，制砂，石料厂必备设备，大中小多种型号可供用户选择，厂家直发，发货快，鄂式破碎机故障，专业售后服务，服务完善。咨询颚式破碎机，就选宏新源

贡觉县鄂式破碎机-巩义宏新源-鄂式破碎机故障由巩义市宏新源机械设备有限公司提供。巩义市宏新源机械设备有限公司（www.hxyjx.com）在机械及工业制品项目合作这一领域倾注了无限的热忱和热情，巩义宏新源一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：费经理。同时本公司（www.gyhxc.com）还是从事平口搅拌机，jw搅拌机，圆盘搅拌机的厂家，欢迎来电咨询。