

加厚立式搅拌机 平武县立式搅拌机 巩义宏新源

产品名称	加厚立式搅拌机 平武县立式搅拌机 巩义宏新源
公司名称	巩义市宏新源机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市东开发区白河工业园
联系电话	13849039089

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市宏新源机械设备有限公司

JW型平口搅拌机技术参数：JW型平口搅拌机技术参数：

型号	JW250	JW350	JW500	JW750
容量 (L)	250L	350L	500L	750L
主轴转速 (r/min)	19	21	40	40
配用功率 (kw)	4	5.5	7.5	11
外形尺寸(mm)	1000 1100X	1200X 1400	1300X 1400	1500X 1400

注：技术参数如有变动，恕不另行通知

巩义市宏新源机械设备有限公司专业搅拌机、破碎机厂家，型号齐全，质量可靠，畅销全国，欢迎新老客户前来咨询!

平口搅拌机的损坏原因：

叶片磨损，需要把叶片磨损的边际斜口割齐，然后用和叶片厚度一样的钢板切割成需求的标准补焊到叶片残体上；2.叶柄曲折或折断，形成这两种状况的缘由有：（1）混凝土搅拌机叶柄强度不行，这时加大叶柄直径，平武县立式搅拌机，用圆钢加工；（2）混凝土搅拌机叶柄原料较脆，可以改为一般圆钢。

宏新源搅拌机机质优价廉，使用寿命长，操作简单，维修方便，大量现货供应，随时发货，欢迎广大客商到厂实地考察选购。欢迎致电巩义市宏新源机械设备。

厂家专业 批发 零售 量大从优 诚招各县市代理商

品质保证，欢迎各大经销商代理销售。

出口标准，欢迎各外贸公司洽谈合作。

一，1，什么原因导致搅拌机抱轴？

搅拌混凝土所用的物料主要是砂石骨料、水泥、粉煤灰、水和外加剂等。原料水泥若包裹砂石遇水结块，如果搅拌不充分就容易粘在搅拌轴上，使搅拌轴不能快速充分搅拌，就会形成抱轴现象。

2，搅拌主机进水管与冲水位置原因。冲水点位置和冲洗方向不正确的话，立式搅拌机的安装，又或者是冲水压力过低，导致水在进入主机内部后，不能讲暂时粘结在轴上的混凝土冲洗掉，则时间久了就容易形成抱轴。

3，在关机前未及时对搅拌机内部进行清洗，或清洗不干净，导致搅拌轴表面仍有残留的混凝土，干燥后凝固在搅拌轴上，如果长期下去则容易产生抱轴问题。

宏新源搅拌机机质优价廉，使用寿命长，操作简单，立式搅拌机保养，维修方便，加厚立式搅拌机，大量现货供应，随时发货，欢迎广大客商到厂实地考察选购。欢迎致电巩义市宏新源机械设备。

厂家专业 批发 零售 量大从优 诚招各县市代理商

品质保证，欢迎各大经销商代理销售。

出口标准，欢迎各外贸公司洽谈合作。

加厚立式搅拌机-平武县立式搅拌机-巩义宏新源由巩义市宏新源机械设备有限公司提供。巩义市宏新源机械设备有限公司（www.hxyjx.com）实力雄厚，信誉可靠，在的机械及工业制品项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领巩义宏新源和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.psjhxy.com）还是从事辊式破碎机，双辊式破碎机，对辊式破碎机的厂家，欢迎来电咨询。

