

艾力特叶片泵 PV2R1-14-FR PV2R2-76-LR

产品名称	艾力特叶片泵 PV2R1-14-FR PV2R2-76-LR
公司名称	苏州戈先机电有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:艾利特 型号:PV2R1-14-FR 产地:台湾
公司地址	苏州工业园区通园路236号博济苏印智造1幢660室
联系电话	0512-66834609 19905121916

产品详情

艾力特叶片泵 PV2R1-14-FR PV2R2-76-LR

苏州戈先机电有限公司是一家销售与经营进口液压元件的专业性公司。良好的渠道支持和专业的服务人员，愿为您提供优质的服务！

公司经营的优势产品主要有派克比例阀、柱塞泵，德国力士乐的常规电磁阀和部分叠加阀、A1OVSO和A4VSO系列的柱塞泵及PGH3、PGH4、PGH5的齿轮泵；威格士常规电磁阀及叶片泵；派克丹尼逊的柱塞泵；日本油研的A系列的柱塞泵和部分阀；日本住友QT泵；意大利阿托斯的液压元件等。

公司本着诚信、务实的经营理念，以服务佳、价格优惠、货期短深受广大客户的依赖我们真诚的期待与您合作，欢迎广大客户来电咨询！

- 1、齿轮油泵管路及结合处有无松动现象。用手转动齿轮油泵试看齿轮油泵是否灵活。
- 2、向轴承体内加入轴承润滑油，观察油位应在油标的中心线处，润滑油应及时更换或补充。
- 3、拧下齿轮油泵泵体的引水螺塞，灌注引水（或引浆）。
- 4、关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。
- 5、点动电机，试看电机转向是否正确。
- 6、开动电机，当齿轮油泵正常运转后，打开出口压力表和进口真空表视其显示出适当压力后，逐渐打开闸阀，同时检查电机负荷情况。
- 7、尽量控制齿轮油泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内，以保证齿轮油泵在*高效率点运转，才能获

得*大的节能效果。

- 8、了解须知：齿轮油泵在运行过程中，轴承温度不能超过环境温度35℃，*高温度不得超过80C。
- 9、如发现齿轮油泵有异常声音应立即停车检查原因。
- 10、齿轮油泵要停止使用时，先关闭闸阀、压力表，然后停止电机。
- 11、齿轮油泵在工作*个月内，经100小时更换润滑油，以后每个500小时，换油一次。
- 12、经常调整填料压盖，保证填料室内的滴漏情况正常（以成滴漏出为宜）。
- 13、定期检查轴套的磨损情况，磨损较大后应及时更换。
- 14、维护齿轮油泵在寒冬季节使用时，停车后，需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。
- 15、齿轮油泵长期停用，需将泵全部拆开，擦干水分，将转动部位及结合处涂以油脂装好，妥善保管。

PV2R1-08-FR PV2R1-12-FR PV2R1-14-FR PV2R2-76-LR

PV2R1-19-FR PV2R1-23-FR PV2R2-26-FR PV2R2-116-FR

PV2R2-33-FR PV2R2-41-FR PV2R2-47-FR PV2R2-116-LR

PV2R2-53-FR PV2R2-59-FR PV2R2-65-FR PV2R2-94-LR

PV2R2-76-FR PV2R2-94-FR PV2R2-59-LR PV2R2-65-LR

PV2R1-08-LR PV2R1-12-LR PV2R1-14-LR PV2R2-53-LR

PV2R1-19-LR PV2R1-23-LR PV2R2-26-LR PV2R2-47-LR

PV2R2-33-LR PV2R2-41-LR

台湾EAITE低压定量叶片泵系列型号如下：

50T-07-FR 50T-12-FR 50T-17-FR 150T-75-LR

50T-23-FR 50T-26-FR 50T-36-FR 150T-116-LR

50T-39-FR 50T-23-LR 150T-48-LR 150T-94-LR

150T-48-FR 150T-61-LR 50T-39-LR 150T-116-FR

50T-26-LR 50T-36-LR 150T-94-FR 150T-75-FR

50T-07-LR 50T-12-LR 50T-17-LR 150T-61-FR

VP-08-08F-A1 VP-08-08F-A2 VP-08-08F-A3 VP-12-12F-A1

VP-12-12F-A2 VP-12-12F-A3 VP-15-15F-A1 VP-15-15F-A2
VP-15-15F-A3 VP-20-20F-A1 VP-20-20F-A2 VP-20-20F-A3
VP-24-24F-A1 VP-24-24F-A2 VP-24-24F-A3 VP-26-26F-A1
VP-26-26F-A2 VP-26-26F-A3 VP-25-25F-A1 VP-25-25F-A2
VP-25-25F-A3 VP-30-30F-A1 VP-30-30F-A2 VP-30-30F-A3
VP-40-40F-A1 VP-40-40F-A2 VP-40-40F-A3 VP-45-45F-A1
VP-45-45F-A2 VP-45-45F-A3 VP-08-08L-A1 VP-08-08L-A2
VP-12-12L-A1 VP-12-12L-A2 VP-12-12L-A3 VP-08-08L-A3
VP-15-15L-A1 VP-15-15L-A2 VP-15-15L-A3 VP-20-20F-A1
VP-20-20L-A2 VP-20-20L-A3 VP-24-24L-A1 VP-24-24L-A2
VP-26-26L-A1 VP-26-26L-A2 VP-26-26L-A3 VP-24-24L-A3
VP-25-25L-A1 VP-25-25L-A2 VP-25-25L-A3 VP-30-30F-A1
VP-30-30L-A2 VP-30-30L-A3 VP-40-40L-A1 VP-40-40L-A2
VP-45-45L-A1 VP-45-45L-A2 VP-45-45L-A3 VP-40-40L-A3