

申宗机械 水罐拖车生产厂家 水罐拖车

产品名称	申宗机械 水罐拖车生产厂家 水罐拖车
公司名称	山东申宗机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市密水街道徐家立村西
联系电话	13869617588

产品详情

水罐拖车如何维护制动器的技术操作要求？

- 1、水罐拖车使用中，行车制动器踏板自由行程应符合车辆出厂要求，制动系统不得漏气，管路不与其他机件摩擦，储气筒应设有放水、限压装置；储气筒容量应保证在停机的情况下，水罐拖车，连续6次全制动气压应不小于0.4MPa。手制动机构零部件应齐全、完好、无裂痕和变形，连接牢固，制动灵活、准确、可靠。
- 2、雾炮车液压式制动水罐拖车，制动系统不得漏油或进入空气。在踏下踏板且保持1分钟，踏板不得有缓慢向底板移动的现象；在水罐拖车运行过程中，不应有自行制动现象。行车制动器在行车中制动有效可靠、无跑偏现象。
- 3、制动总泵应动作灵活、可靠，无泄漏现象。在外力作用下，总泵油液应能产生足够的压力，以作制动室动力源。手制动杆的定位应正确、可靠。驻车制动操纵装置的安装位置要适当，操纵杆必须有一定的储备行程，一般应在操纵杆全行程的3/4以内产生大的制动效能，棘轮式制动器应在拉动杆全程的2/3以内产生大的制动效能；锁止装置灵敏可靠。脚踏制动机构应齐全完好，新型水罐拖车，并锁止齐全，踏板行程不应大于20mm，板面应有防滑措施。

冬季水罐拖车该如何来保养？

水罐拖车的保养到底有哪些工作呢？

- 1、机油，液压油品的更换，除了发动机，变速箱的机油更换，还要注意水泵的轴承单元里面的N32号柴油机油，冬夏季的油品润滑要求不同，油品也有不同。
- 2、管网连接部的法兰皮垫的更换和清洗安装，保持管网内部和连接部的清洁，能有效避免皮垫的龟裂，

水罐拖车公司，能有效的保障管网的密封性。

3、清理罐体内，管网内和水泵内的积水，防止冰冻，造成泵体和铸铁的变形损坏。

水罐拖车出现不吸水甚至是不洒水的情况是该如何是好，一些经验较为丰富的师傅们可能就会有一些好的方法，但是对于一些新手来说，可就无从下手，水罐拖车生产厂家，下面一起来看一下吧：

1、检查开关。先检查洒水车水泵吸水口和出水口开关是否打开，洒水车水泵为自吸泵，使用的时候要灌引水。

2、检查滤网。当洒水泵不畅时检查吸水管前段滤网是否有杂物堵塞进水口，再逐段检查进水管路是否密封，检查是否有漏气故障发生。

3、检查真空度。水罐拖车使用的水泵引水高度应小于5米，然后检查水泵密封件是否损坏，泵轴渗漏影响其真空度，应更换密封件。当洒水车发动机转速太低，达不到所需的真空度时，要调整油门使转速在1700转/分左右，发动机转速根据变速箱的不同而变化。

4、检查取力器。检查水罐拖车取力器是否工作，取力器和传动轴脱离会造成水泵不能工作。

5、辨听异响声。查看检查洒水车水泵转速是否正常，注意听有没有异常响声，判断是否因为有杂物缠绕叶片导致水泵不能正常转动。但务必注意的是：检测过程中水泵不能长时间空转，否则会因水泵温度过高而缩短其使用寿命。

申宗机械(图)-水罐拖车生产厂家-水罐拖车由山东申宗机械科技有限公司提供。山东申宗机械科技有限公司(www.gmszgc.net)为客户提供“平板拖车,水罐拖车,农用拖车,游艇拖车”等业务,公司拥有“申宗”等品牌。专注于特种运输等行业,在山东潍坊有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:付连军。