

刨肉机采购 广西刨肉机 诸城瑞恒机械公司

产品名称	刨肉机采购 广西刨肉机 诸城瑞恒机械公司
公司名称	诸城市瑞恒食品机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省诸城市人民医院西2.5公里路北（壳牌加油站东临）
联系电话	13793650300 13793650300

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市瑞恒食品机械厂

如切了几百斤后出现滑刀、叨不住肉的现象说明刀顿了，应该磨刀了。说明书上有磨刀说明、自己磨不了就让磨剪子的磨。饭店用的如果觉得机器不稳，机器上留有螺丝孔可以固定在桌子上更好用。

可以使用磨刀石，广西刨肉机，磨刀中一不能快，二不能急，磨个三五下，就要用手试一试，试个三五回就要把刀反个边。每用手试一回，就要用海绵沾上水把刀和磨石上的磨泥洗掉。要保证刀和磨石之间的直接接触和清爽。

当整把刀的刃口都有拉手的感觉，且没有卷刃的现象，刨肉机采购，基本上刃就已经开出来了，这时将刀洗净擦干，拿一张复印纸，或者相同硬度的纸试一试刃口的锋利，觉得满意了，再用天然油磨石磨一磨，油磨石的作用是收光，既将刃边磨出来的毛刺磨掉，使刀刃不但锋利而且光滑，而且还能增强刀的防锈能力，油磨石很软很容易就划出痕迹来，它是专门用来收光的，刨肉机哪家好，买是要注意特点。

刨肉机磨刀与注意事项

1、感觉钉板重块(O)不够重力，有往上跳的时候需磨刀。2、切片时肉片前厚后薄时需磨刀。3、切片时碎肉较多时需磨刀。4、磨刀前应将刀片刀锋清除干净。5、翻起磨刀盖。6、旋转磨刀手柄使砂轮轴伸长，砂轮(S)研磨面与刀片后刀面贴紧。7、检查砂轮(S)平面是否与刀片后刀面贴平，如没贴平需要重新调整(机器出厂时已调整好，除特殊情况不必重调)。8、接通电源(J)后，启动刀片电机使刀片研磨10-20秒钟，刨肉机生产厂家，然后停机检查刀片是否锋利及有卷刃毛刺，如不锋利再继续磨。9、确定有卷刃毛刺，轻按刮按钮约3秒钟，除去刀片的卷刃毛刺。10、用清洁剂和毛刷清除砂轮(S)上的残留物，以备下次使用。11、将磨刀盖盖回原来位置，护住刀片。12、磨刀时，眼睛不能正对刀片及砂轮(S)旋转方向，以防碎粒碎沫飞进眼睛。

刨肉机调速：1、先将该设备平稳放置在固定的水平地点。2、外壳必须牢固接地。3、调速前检查刀具是否有松动现象，如有松动应紧固好刀具。4、运转的程序为：应先使刀具旋转(按箭头旋转)如有反转，将任意2根电源线调换接上即可。

刨肉机技术参数：生产能力：700Kg/h 功率：4Kw 外形尺寸(L×W×H)：1500×780×1300mm
重量：350Kg

刨肉机采购-广西刨肉机-诸城瑞恒机械公司(查看)由诸城市瑞恒食品机械厂提供。“滚揉机,斩拌机,丸子机,灌肠机,切丁机等肉,果蔬制品加工设备”就选诸城市瑞恒食品机械厂(www.zcruiheng.cn)，公司位于：山东省诸城市人民医院西2.5公里路北(壳牌加油站东临)，多年来，诸城瑞恒机械坚持为客户提供好的服务，联系人：李家义。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。诸城瑞恒机械期待成为您的长期合作伙伴！