

龙门车位锁 镀锌管 地锁 停车场车位锁 小区车轮锁

产品名称	龙门车位锁 镀锌管 地锁 停车场车位锁 小区车轮锁
公司名称	广州创天下贸易有限公司
价格	30.00/个
规格参数	
公司地址	广州市白云区钟落潭镇金盆村钱岗街26号
联系电话	18402002071

产品详情

车位锁作用：用于固定在车位中央，以防止其他车辆乱停乱放。只能由本车位使用人用钥匙才能打开

1、外型美观，设计独特，做工精细、考究，使用方便、安全、耐用不褪色2、功用:专用车位禁止占用3、材质：钢板喷塑，不锈钢十字防盗锁芯，橘红

4、规格：600mm*220mm*300mm 约重2.4kg

700mm*220mm*360mm 约重3.5kg车位锁也叫地锁，车锁等

安装位置：停车位的中央。

安装方法：根据车位具体情况（视车位大小），以安装后不妨碍其它车辆倒车为宜，不要将车位锁装在低洼处或长期积水的地方。选好安装位置，在控制器底座的相应孔位处在地板上钻地控。在地板孔内装膨胀螺丝，放上车位锁，然后上紧螺母，将螺丝喷黑油，至此，安装完毕，将周围卫生打扫干净。

车位锁作用：用于固定在车位中央，以防止其他车辆乱停乱放。只能由本车位使用人用钥匙才能打开。

- 1、车位器采用优质钢板制作，牢固、耐压、密封、不怕风吹、雨淋、日晒、可安装于室内外任意场所。
- 2、车位器升起状态高于各种车型底盘，可阻挡任何车辆进出车位。车位器具有受外力自动反弹和报警功能，受碰撞后也可以正常工作，不易受损。

安装须知

- 1、不得将车位锁安装在低洼处或长期积水的地方；
- 2、根据车位具体情况（视车位大小），以安装后不妨碍其它车辆倒车为宜，选好安装位置

- 3、在地板孔内装入M8mm膨胀螺丝，放上车位锁，然后拧紧螺母，安装完毕，将周围卫生打扫干净；
- 4、按下遥控器的按键，控制器应做相应的运动（试验2—3次）。

使用须知

- 1、安装完毕后，就可以投入正常使用；
- 2、当车位无车时，控制器应处于最高位置；
- 3、当车回来后，在车到达车位附近时，按下遥控器的下降键，使控制器下降，当降到最低位后，方可将车停进车位；
 - 4、车离开后，按下遥控器的上升键，控制器上升，防止其它车辆占用此车位。