

a级匀质聚苯板包装机 匀质防火保温板包装机用途说明

产品名称	a级匀质聚苯板包装机 匀质防火保温板包装机用途说明
公司名称	大城县刘固献中辰机械设备厂
价格	25000.00/台
规格参数	品牌:中辰 型号:zc1200 产地:河北大城
公司地址	大城县刘固献村
联系电话	13146669992 15030662082

产品详情

a级匀质聚苯板包装机 匀质防火保温板包装机用途说明

操作人员必须在设备使用前仔细阅读说明书，在确认已掌握设备操作规程后，方可进行操作。2.检查[收缩机](#)的输入电源（AC220V）及接地是否良好。3.合上输送开关，调节速度旋钮至中慢速档。4.调节加热温度（可先设定在130 左右）然后合上加热开关，机器开始加热。5.合上热风开关，循环风开始工作，机器达到设定温度后，此时进行收缩包装。6.在实际操作中，如果收缩后皱纹较多，可减低速度或提高温度；如果出现过收缩现象可降低温度或提高速度。总之，根据包装物品的大小、包装袋材料等实际情况，温度和速度配合调节以达到收缩完美，包装美观。7.机器工作时严禁把手伸入机器内以免烫伤和触电。8.在操作过程中，发现异常，应立即停机检查，排除故障后，才可继续使用；故障不能排除的，操作者应及时向管理部门报告，禁止设备带故障运行。9.使用热收缩包装机结束后，应先关三组加热开关，让输送电机和风机继续运转10分钟左右再切断电源。及时进行清洁台面、整理物品。并按《设备管理制度》进行设备的日常保养。