

各种型号滚揉机批发

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 各种型号滚揉机批发 |
| 公司名称 | 诸城市万汇机械科技有限公司 |
| 价格 | 13000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:万汇 电压:380V 类型:GR-300 |
| 公司地址 | 诸城市舜王街道 |
| 联系电话 | 15863610335 |

产品详情

滚揉机原理滚揉机操作人员必须经过培训上岗，滚揉机在运行时突遇故障或者是其他临时性问题，不得擅自拆装，必须经过专业人员的现场指导或者交由专业的工作人员进行处理，保证安全性。

- 1.滚揉机加料：开启真空泵，在达到一定的负压的时候，将吸料管连接上吸料。
- 2.使用真空泵抽真空并保持真空度。
- 3.控制好运行时间，滚揉机有专门的时间设置按钮，可以根据不同的需要来进行设置。使其发挥出大的效率。时间从秒-小时不同设置。
- 4.我们可以桶控制面板上的滚动时间来进行设置滚揉时间，滚揉机生产时会有一定的间歇，可以根据不同需要来自定义设置。方便简单。间歇时间和工作时间为分别设置，拥有独立的时间控制按钮。
- 5.将控制版面上的旋钮扳到“运行”，真空泵和充气旋钮扳到“开”，机器开始按设定方式运行。
- 6.工作结束后要停止滚揉机的工作，旋转控制面板的旋钮到停的位置就可以，若是设置好了工作时间，在工作时间到后，机器就会自动停止运行。
- 7.工作的尾部工作就是出料清洗，等到滚筒内外的压力平衡后，古代滚筒将料放出，将料放出后，将设备进行清洗，使用专业的清洗