

超高真空系统 明胜机电真空泵 惠州真空系统

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 超高真空系统 明胜机电真空泵 惠州真空系统 |
| 公司名称 | 惠州市明胜机电设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 大湖溪湖溪大道二街12号 |
| 联系电话 | 13421663186 |

产品详情

应用光伏光伏层压 分享层压太阳能电池的层压过程在于封装太阳能电池，同时连接前后保护板。为了达到效果，莱宝用其干压缩螺杆真空泵 SCREWLINE，其提供的真空泵抽速完全适合于此应用SCREWLINE的优点干式压缩螺杆真空泵被优化用于处理层压过程中产生的副产品高运行时间和低维护成本高耐蒸气和粒子兼容性便于现场清洗低操作成本低限度的维护、延长的服务间隔

中心吸引系统

(1) 中心吸引系统主要由中心吸引站、管道、阀门及终端插头等组成。

(2) 中心吸引站是由真空泵机组、真空容器、管道、阀门、电控柜和真空仪表等设备组成的独立操作间。

(3) 中心吸引系统管路的末端，即输向患者的一端，连有快速接头(或一般接头)，插入(或连接)防止液体倒流吸引装置等。

(2)使用中可能出现的故障与排除方法 中心吸引站使用中可能出现的故障

(1) 插座漏气：原因是因湿化瓶、吸引瓶要经常取下清洗、消毒，插上拔下的时间长了，造成插座内弹簧张力疲劳、橡胶垫老化破裂。

排除方法：每一个氧气或负压吸引插座的基座都带有一个开关，(这个开关的孔在槽带面板上，氧气、负压吸引插座旁边)。用平口螺丝刀对准开关螺丝缺口顺时针旋转即并闭气源，(反时针旋转即打开气源)。关闭开关后，用扳手拆下插座上部，更换弹簧或橡胶圈后即可。

(2) 氧气湿化瓶插不牢，插进却即被弹出：原因是插座上部护套内卡湿化瓶插头的小弹片松动或固定小弹片的螺丝脱落，小弹片失控卡不住湿化瓶插头。

排除方法：用小钟表螺丝刀松开插座外面护套上的小沉头螺丝，取下护套重新上好调整好小卡片，上好护套即恢复使用。

(3) 打开负压吸引瓶，真空负压系统，调节手轮，无负压（吸引）或吸力不够。原因：吸引接口管子与提手盘压的不紧；吸引瓶与提手盘扣件（卡簧）扣的不紧，或橡胶垫老化（因常清洗、消毒使橡胶垫变硬老化密封不好）；负压调节器下方的波纹管破裂或与提手盘的弯头接嘴接触不好，超高真空系统，不密封；吸引瓶内有一个小浮子，是预防瓶内污物吸满后被吸入管道内的，瓶内污物升到一定程度，小浮子浮起堵住关闭负压吸口，惠州真空系统，因有吸力，小浮子不能自行脱开，需人为拨开。

除去系统中的不凝性气体：不凝性气体的存在会使系统冷凝压力升高，排气温度升高，影响制冷效果；还可能导致润滑油高温下碳化，危害压缩机的正常运行，甚至烧坏压缩机电机。除去系统中的水分：水分是制冷系统中损害（特指蒸气压缩式制冷循环中的氟利昂系统），干式真空泵系统，首先，润滑油与水分作用会生成酸，会腐蚀系统，同时会造成“铜镀”现象，损坏压缩机；同时，水分会造成膨胀阀阀口或毛细管内结冰，出现“冰堵”。

超高真空系统-明胜机电真空泵-惠州真空系统由惠州市明胜机电设备有限公司提供。惠州市明胜机电设备有限公司（www.hzmszk.com）位于大湖溪湖溪大道二街12号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前明胜机电在真空泵中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。明胜机电取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。明胜机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。