

南京防爆电加热器 防爆电加热器批发 江苏宏强电气

产品名称	南京防爆电加热器 防爆电加热器批发 江苏宏强电气
公司名称	江苏宏强电气集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市新坝镇公信桥路135号
联系电话	13905285019

产品详情

使用注意事项

- 1、控制柜外壳应有可靠接地。
- 2、螺栓加热器插头可与柜体插座之间相线和中线必须连接正确，严禁出现错接现象。
- 3、螺栓加热器装卸时，必须断开电源开关。ZJK-系列控制柜电压调节、指示应于位置;WQJ低压控制柜严禁带负载进行电压换档。
- 4、负载连接时，要注意三相之间的平衡。
- 5、接插件损坏时，防爆电加热器价格，必须按原样配制。
- 6、专用螺栓加热器需根据螺栓具体几何尺寸制造，订货时需要请你提供a、螺栓外径;b、螺栓外径;c、螺栓总长度;d、螺帽长度;e、配套使用的加热控制柜情况。

优化电加热器的设计和安装，防止内部积灰

电加热管烧断故障是所有故障中发生次数最多的，主要是由内部积灰过多无法排出引起。由于更换电加热管工期较长，当发生多根电加热管烧断后，加热器出口温度将不能满足系统需求，会长时间影响到机组负荷甚至停机，给企业带来巨大的经济损失。因此在电加热器的选型、系统的设计、安装阶段应重点考虑内部积灰问题，应要求电加热器厂家增大电热管与本体内壁距离，将备用电加热布置在下部。

做好电加热器的定期检修与维护

在机组检修或停备期间，电加热器应断开总电源开关，随之开展相关试验及解体检查工作。机组停机后，应当立即检测电加热器，确保及早发现问题并有足够的时间进行处理。检测项目包括：每组的三相直流电阻和每相的绝缘电阻并做好记录。如发现绝缘电阻低于 $1M$ ，南京防爆电加热器，则应将电缆头拆开，单独测量电缆和电热管的绝缘电阻，分清是电缆问题还是电热管问题。如发现三相直流电阻不平衡，防爆电加热器批发，也应对电缆及电热管分别测量，确定具体位置及数量。同时做好电加热器抽芯检查工作，清除加热器内部积灰，防爆电加热器供应，清扫电热管进行除垢，检查电热管的外观及紧固情况，紧固控制柜内各连接导线，检查、校验温度计及温控器动作是否正常。机组起机前，还应再次对加热器绝缘电阻进行测量，如发现个别组绝缘电阻低，禁止送电投入运行，防止发生电热管或电缆损坏。应提前通入介质，对加热器内部进行烘干，当绝缘电阻合格后方可送电投入运行。

南京防爆电加热器-防爆电加热器批发-江苏宏强电气(推荐商家)由江苏宏强电气集团有限公司提供。江苏宏强电气集团有限公司(www.jshqdqjt.cn)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！