

蓝发洗轮机 工地洗轮机 苏州洗轮机

产品名称	蓝发洗轮机 工地洗轮机 苏州洗轮机
公司名称	安徽蓝发环保设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市南陵县籍山镇南铜路工业园
联系电话	18511379888

产品详情

基坑洗轮机的安装方法说明

基坑洗轮机是为各种类型工程车辆轮胎和底盘设计的新型洗轮机，使用此洗轮机的施工场地的越来越普遍了。因此也是说明大家对于环境卫生的注意是提高了不少，保护环境问题刻不容缓。选购基坑洗轮机相对而言还是比较容易解决的事情。

如果基坑洗轮机安装时间耽搁长，可能就会耽误正常的施工时间，工程洗轮机，但是如果我们是知道了整个安装的说明就不会担心、也不怕出错了。从洗轮机的结构上是由底盘的两个部分，首先需要做的就是将底盘的两部分放到基坑中。其次基坑洗轮机关于安装的细节就需要安装说明书上来安装，左右两侧的喷管用螺栓连接到洗轮机的底盘，再者就是把水泵放到清水池中，连接好水管、进出水阀以及管卡。

在基坑洗轮机的水到位的时候，接下来就是电的连接了，自动感应开关和电缆线的链接，以及在另一端链接的控制电箱。整个过程下来，是需要非常细致的耐心和时间，大概2个小时的时间即可。

工地洗轮机怎么样使用？

工地洗轮机的使用：

- 1、自动冲洗设备有自动操作与手动操作两种模式。
- 2、工地洗轮机合闸送电以前须确保传感器及采踏开关都正常，急停开关已复位，水池水位在可洗车的范围内，确认在洗车机范围内没有闲杂人员逗留。
- 4、待机状态：把自动冲洗设备控制箱内的3P断路器打到ON位置，工作指示灯亮，系统启动进入待机状态。
- 5、车辆进入工地洗车机前，应告知司机清洗步骤，慢速驾驶车辆，不得快速冲撞，而且确认已关好车门

车窗。

6、冲洗作业：车辆以3km/小时的速度缓慢通过洗轮机底盘，车前轮触碰到开关踏板或者按下遥控器启动按钮，苏州洗轮机，此时水泵启动，工作水流通过两侧喷管的喷嘴及底盘喷孔对车身的前、后、左、右、下进行冲洗。40s左右(时间0-60s可调)水泵自动停止，冲洗完毕。主要适用于工地工程车辆的自动清洗。

煤车洗轮机在购买之前，先了解它的使用原理，手自动化操作，自带有水循环系统，工地洗轮机，自动排泥的系统，整个过程可以说是只要水电到位，一键就可以自动完成冲洗作业的。在使用之前，我们需要注意的是操作人员必须是经过专业的培训的，只有熟练的操作才能避免不必要事故的发生。在使用煤车洗轮机的过程中，我们是要时时刻刻关注清水池的水位情况是否满足，水中是否有杂质，在现场是否有闲杂人逗留。还有就是包括对喷头的检查，是否有杂质堵塞的情况。

在使用煤车洗轮机完毕之后，滚轴洗轮机，我们是需要正常的关闭开关的，长时间不工作的情况下是需要切断电源的，在冬季的时候更是要在每次的使用完毕之时将池中的水排泄掉、防止冻坏。

蓝发洗轮机(图)-工地洗轮机-苏州洗轮机由安徽蓝发环保设备制造有限公司提供。安徽蓝发环保设备制造有限公司(www.wz1288.cn)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。蓝发洗轮机——您可信赖的朋友，公司地址：芜湖市南陵县籍山镇南铜路工业园，联系人：冯经理。