

国产ABB制动电机驱动 弘腾电机种类

产品名称	国产ABB制动电机驱动 弘腾电机种类
公司名称	南通弘腾经贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南通市港闸区爱国村5组
联系电话	13962752988

产品详情

国产ABB制动电机ABB电机

国产ABB制动电机维护逆变器整流器模块损坏

逆变器整流桥的损坏也是逆变器的常见故障之一。早期生产的逆变器整流器主要是二极管整流。目前，国产ABB制动电机维修，一些整流模块采用晶闸管的整流方式（调压调频逆变器）。

中，大功率普通逆变器整流模块一般为三相全波整流，负责逆变器所有输出功率的整流，容易过热，容易击穿。损坏后，逆变器将无法发送电源，保险丝等。现象，三相输入或输出为低电阻（正常电阻在兆欧以上）或短路。

更换整流器块时，需要在与散热器的接触面上均匀涂抹一层导热性能良好的硅导热油脂，然后拧紧螺钉。如果没有相同类型的整流器块，则可以用其他相同容量的整流器块替换。固定螺丝孔必须重新钻孔，攻丝，国产ABB制动电机咨询电话，安装和接线。

国产ABB制动电机电机特殊环境代号

国产ABB制动电机特殊环境代码

“高”原G

运送（海上）H

带W的家庭“外部”

用F进行化学反腐败

热带T

TH湿热带

干热带TA补充代码仅适用于有补充要求的电动机

例如：

型号YB2-132S-4H的电机代码的含义是：

Y:产品型号代码，表示异步电动机；

B:产品功能代码，表示防爆类型；

2:产品设计序列号，指示第二个设计；

132：电机中心高，安徽省国产ABB制动电机，表示轴与地面的距离为132 mm；

S:电机底座长度，以短底座表示；

4：极数，表示4极电机；

H:特殊环境代码，表示船用电动机。

通过上面对电动机型号的详细描述，我相信在看到产品型号后，您可以了解电动机的类型，特性，设计序列号，电动机规格和环境。

国产ABB制动电机逆变器逆变器模块烧坏修复

中小型逆变器通常使用三套IGTR（高功率晶体管模块）；大容量模型并行使用多组IGTR，因此应一一进行测量。IGTR损坏还会导致驱动器的OC（pA或pd或pn）保护功能运行。

损坏逆变器模块的原因很多：输出负载是否短路；负载太大，大电流继续运行；负载波动很大，国产ABB制动电机驱动，导致浪涌电流过大。冷却风扇无效；导致模块温度过高，导致模块烧坏，诸如不良，性能不佳以及参数更改之类的问题都会导致逆变器输出异常。

国产ABB制动电机驱动-弘腾电机种类由南通弘腾经贸有限公司提供。南通弘腾经贸有限公司（www.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。南通弘腾——您可信赖的朋友，公司地址：南通市港闸区爱国村5组，联系人：周经理。