

吊装 吊装搬运 家辉吊装

产品名称	吊装 吊装搬运 家辉吊装
公司名称	西安家辉吊装设备安装有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市高陵区姬家街道姬家村十组
联系电话	13474640777

产品详情

西安吊车在冬季保养有哪些需要注意的地方？

西安吊装服务厂家了解到吊车在生产中有着广泛的应用，被广泛应用于港口、车间、电力、工地等地方的起吊搬运机械。随着气温的不断下降，寒冷的冬季已经悄悄来临。那么吊车在寒冷的冬季该如何保养呢？下面就由小编给大家介绍一下吊车在冬季的保养有哪些技巧。

西安吊车可以分为汽车吊、履带吊、行吊码头吊、塔吊、龙门吊等多种类型。吊车的保养和维护的好不仅直接关系到吊车机械的使用安全，也决定吊车机械设备是否能够保持后续生命力和延长使用寿命。冬季的气温比较低，液压油粘度较高，未预热或油温不高时，容易出现大臂起幅困难，作业之前应怠速运行一段时间再进入高速状态，防止粘度过大造成油泵、管路等部件损坏。

西安吊车出租分享：如何检验吊车臂力的摩擦问题

检查之前，我们要先弄清有关的结构和原理。在起重臂的相对滑动部分，上下两面装有滑块。一般标准规定伸缩臂节上、下两面的间隔为5mm，每个侧面的间隙不大于2mm。如果上下滑块磨损超过2mm，当伸缩臂伸出后，就会导致伸缩臂向下倾斜，不能与基本臂保持同一直线，造成起重臂的振动，当缩臂时，阻力更大，起重吊装搬运，问题也就表现更为严重。

应检查起重臂基本臂(固定部分)和伸缩臂(活动部分)之间摩擦面的润滑情况、滑块磨损情况以及是否有异物梗阻。当检查发现滑块和主销衬套磨损严重时，应按规定更换滑块和衬套，吊装搬运，并调整滑块与伸缩臂之间的间隙，使配合间隙符合规定，同时对滑块部分进行检查抹油(钙基脂3号)，在臂节的滑到处也要涂上润滑油。在调整上、下方向滑块时，应保证在伸缩臂全伸后无负荷情况下，伸缩臂具有适度的上翘值。这样，可以补偿起重臂在承受负荷时的下翘值。

检查方法一是肉眼观察。通过观察慢速进行的伸缩机构及其臂节的运动情况，以判断臂节里面的液压缸、伸出与回缩钢丝绳的工作状态；二是用尺或量块(按臂节之间正常间隙尺寸制作的专用量具)测量臂节

之间的尺寸。

很多客户对西安吊车出租的注意事项不够了解，今天我们特意请西安吊车出租厂家的技术人员为我们介绍一下吊车出租注意事项，希望能够帮助大家更好的了解吊车出租业务。

据西安吊车出租厂家的技术人员表示，吊车出租有很多注意事项，这里就简要介绍4点：

- 1、司机必须与指挥人员（起重工）密切配合，严格按照指挥人员发出的信号（旗号或手势）进行操作；操作前必须鸣号（铃或喇叭）示意；如发现指挥信号不清或错误，大型设备吊装，有权拒绝执行，并采取防止发生事故的措施；操作时，对其他人员发出的危险信号，司机也应采取制止措施，以避免发生事故。
- 2、全部伸出支腿（放支腿时，应先放后支腿，后放前支腿；收支腿时，应先收前支腿，后收后支腿）。在撑脚板下垫枕木，调整机体，使回转支承面与地面的倾斜度在无负荷时，不大于1/1000，吊装，支腿有定位销的必需插上；
- 3、施工中，如遇有大雨、大雪、大雾和六级以上的风影响施工安全时，应停止起重工作，并将臂杆降低到安全位置。
- 4、严格执行例行保养起吊前应将主离合器分开，各操纵杆应放在空档位置。作业前应首先检查发动机传动部分，作业制动部分、仪表、钢丝绳以及液压传动等部分是否正常，当确认无问题后，方可正式作业，严禁酒后作业。

以上就是西安吊车出租厂家关于吊车出租注意事项的介绍，如果您还想了解更多关于西安吊车出租方面的信息，欢迎在线留言或电话联系我们，我们的商务顾问随时为您服务。最后，祝您生活愉快。

吊装-吊装搬运-家辉吊装(优质商家)由西安家辉吊装设备安装有限责任公司提供。西安家辉吊装设备安装有限责任公司（www.jiahuidiaozhuang.com）位于陕西省西安市高陵区姬家街道姬家村十组。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前家辉吊装在工程、建筑起重机中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。家辉吊装取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。家辉吊装全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。