

# 潍坊勤迈农业 起垄覆膜机生产厂家 青岛起垄覆膜机

产品名称	潍坊勤迈农业 起垄覆膜机生产厂家 青岛起垄覆膜机
公司名称	潍坊市勤迈农业装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市经济开发区
联系电话	18863601786 18863601786

## 产品详情

一般来说，起垄机不仅可以在陆地进行作业，还可以实现水田的旋耕。旋耕机在水田作业时需要注意什么呢？

1、要选择合适的水田耕作时间。合适的时间进行旋耕和种植是农业生产的基本要求。通常来说，在插秧前20天，用户就需要对水田进行旋耕，旋耕作业完成后用户可以根据水田种植的要求进行浇水。

2、旋耕机进行水田旋耕时要注意机器的耕作状态。与普通旱田耕作业不同，青岛起垄覆膜机，用户在进行水田耕作时要尤其主要选择合适的旋耕档位，采用大的轮距，以避免旋耕过程中出现问题。当然，与普通旱田旋耕一样，起垄覆膜机多少钱，旋耕机在进行旋耕时也要及时清理杂物，以减少拖拉机和旋耕机的损耗。

### 旋耕起垄机在运用过程中的注意事项

1、发动机初度起动后进行5分钟的热机工作.在发动机未热之前坚持低速负载工作，切勿高速满负载工作或低速无负载工作.

2、防止过负载工作.发动机在磨合期不能满负载工作，能够按转速3000转/分、负载50%左右进行磨合.

3、准时替换机油.发动机工作20小时后，热机替换机油，不然不能排尽机体内的剩余机油.20小时换机油后，今后每100小时换一次机油.

4、假如燃油掺入了水和脏物，会导致柴油机工作不正常或无法作车.假如燃油中有水和脏物，应将燃油

存贮在干净的容器中进行沉积2个小时以上，然后用胶管或泵抽出上面的燃油，容器底部的油不行运用。

5、机油的挑选办法.挑选适宜的机油非常重要.假如运用的机油牌号不适合，起垄覆膜机价格，会引起活塞环的粘合，烧坏活塞环;缸套的快速磨损;轴承及其它运动部件的快速磨损，缩短柴油机的运用寿命。

### 旋耕起垄机出现脱挡的常见原因

一：啮合齿脱开造成的旋耕起垄机脱挡。机器在作业过程中可能会导致啮合套的定向钢球槽轴向磨损大，使得旋耕机的钢球产生轴向游动。

二，起垄覆膜机生产厂家，牙嵌齿啮合面严重磨损造成的旋耕起垄机脱挡。由于旋耕机在设计上选用的为牙嵌式离合器，其在使用较长时间后不可避免会出现牙嵌齿啮合面严重磨损，导致原本的自锁能力失调，啮合齿容易出现滑移，终导致出现脱挡。

三，轴向自由间隙过大导致旋耕起垄机出现脱挡。轴向自由间隙过大一般是由于拨挡槽和操纵杆球头磨损过度导致的。由于间隙较大，旋耕机在使用过程中只要遇到负荷变化便会出现脱档问题。

潍坊勤迈农业(图)-起垄覆膜机生产厂家-青岛起垄覆膜机由潍坊市勤迈农业装备有限公司提供。潍坊市勤迈农业装备有限公司（[www.yzjqj.com](http://www.yzjqj.com)）为客户提供“移栽机”等业务，公司拥有“勤迈农业”等品牌。专注于种植机械等行业，在山东 潍坊 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：杜中健。