

相片光纤打标机 工业激光打标机简介

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 相片光纤打标机 工业激光打标机简介 |
| 公司名称 | 大城县刘固献中辰机械设备厂 |
| 价格 | 12500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:中辰 型号:zc1200 产地:河北大城 |
| 公司地址 | 大城县刘固献村 |
| 联系电话 | 13146669992 15030662082 |

产品详情

相片光纤打标机 工业激光打标机简介

关闭[水冷机](#)，激光电源。打开上部三块腔盖，取出要更换的灯或晶体，更换后放入，装上腔盖。

开

水冷

机，激光

电源，将激光电源

电流调到（15~20）A左右。在前膜片

和扩束镜之间放置1小木片或[黑纸](#)

，应看到激光烧蚀形成的光斑。如果没有，轻微调整前膜片架的三个旋钮，直到光斑出现。

关闭激光器电源。

特别注意：更换氦灯的时间例如：新氦灯打标时电流值为20A，使用一段时间后，如果将电流值调大到25A后仍不能正常打标，则应更换氦灯。