

不锈钢电表箱单相9表位电表箱 沃凯电气值得信赖

产品名称	不锈钢电表箱单相9表位电表箱 沃凯电气值得信赖
公司名称	山东沃凯电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市庆云县经济开发区民营创业园弘毅路1号
联系电话	15275711555

产品详情

在日常生活中维护电表箱的方法：

- 1.电能计费表计装设后，我们应该妥善保护。
- 2.我们不应在表前堆放影响抄表或计量准确以及危害电表箱安全的物品。
- 3.我们不能开启计量柜、箱及表计封印。
- 4.发生计费电能表丢失、损坏或过负荷烧坏等情况，应及时告知供电企业；如因供电企业责任或不可抗力致使计费电能表出现或发生故障的，供电企业应负责换表，不收费；其他原因引起的，应承担赔偿费或修理费。

以上就是对维护电表箱方法的分析，不锈钢电表箱多少钱，希望能对您有所帮助，期待与您的合作！

下面小编为大家介绍一下户外电表箱如何安装：

采用进户线直接进入电表箱，而不装接线盒，为了使电表置于断路器的保护下，就在电表进线处加装断路器。小容量的三相用户塑料电表箱与单相塑料电表箱相似，不过接线盒体积要大些，3根火线要装保险，采用三相带漏电开关，不锈钢电表箱价格，开关和断路器的铭牌电流大于负荷电流，为便于管理和保护电表，可将计量电表和接线盒封装起来。

以上就是对户外电表箱如何安装的分析，希望能对您有所帮助，期待与您的合作！

下面小编为大家介绍一下电表箱出线注意事项：

- 1.电表箱的进线单元爬电距离大于12mm，新疆不锈钢电表箱，电气间隔大于10mm，电表箱的出线单元爬电距离大于8mm。
- 2.进线开关室内应配置采集的器具使用的辅助端子。
- 3.计量箱内亦采用线槽布线，进出线独立分开，布线设计合理、工艺过关。
- 4.每个电表箱的表位要有编号，不锈钢电表箱单相9表位电表箱，应在计量表出线端的进户线上设置“产权分界点”标识。

以上就是对电表箱出线注意事项的介绍，更多有关电表箱的知识，欢迎关注我们沃凯！

不锈钢电表箱单相9表位电表箱-

沃凯电气值得信赖由山东沃凯电气有限公司提供。山东沃凯电气有限公司（www.sdwkdqgs.com）是山东德州,电子、电工项目合作的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在沃凯电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创沃凯电气更加美好的未来。