

BATA鸿贝免维护蓄电池FM/BB1275T 12V75AH发电专用

产品名称	BATA鸿贝免维护蓄电池FM/BB1275T 12V75AH发电专用
公司名称	山东鸿泰恒业电源科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:鸿贝 型号:FM/BB1275T 规格:12V75AH
公司地址	济南市历城区工业北路60号
联系电话	400-688-7976 13720026769

产品详情

BATA鸿贝免维护蓄电池FM/BB1275T 12V75AH发电专用

凡在本中心购买ups电源设备的用户，本中心均备有用户档案，设备到达用户现场后，根据双方所协商的安装时间，公司将派专门人员到达现场对UPS不间断电源设备进行免费的安装调试工作。

凡用户在本中心购买的免维护蓄电池，主机均享有三年的免费保修服务，电池有二年免费保换服务。在保修期内，在满足使用环境和使用条件及按规范操作的情况下，对UPS发生故障和器件损坏等意外情况时，对损坏的器件和故障进行免费的更换和检修维护。

本中心设有专门的技术服务中心，负责对用户进行免费的售前方案确定设备选型，场所安装，动力电源容量确定及现场培训等技术的咨询服务及售后与UPS有关的技术咨询服务；并具有迅速响应的售后维护检修的能力。

鸿贝蓄电池FM（6V/12V）系列产品特性

槽式化成保证电池达到100%容量,并使电池均衡性达到优化。

高可靠的极柱双重密封结构，其抗冲击性能及密封性能大大提高，确保电解液不会渗出，提高了产品的可靠性。

安全可靠，内置国内先进防爆虑酸片安全阀，具有精确的开闭阀压力及防爆、过滤酸雾功能，一旦过充，可释放出多余气体，不会使电池胀裂、酸雾逸出。

采用超纯原辅材料和添加剂、特殊配方的电解液，具有内阻小，高倍率特性好、充电接受能力强的特点。

对蓄电池巡视检查的内容有哪些？维护铅酸蓄电池应注意哪些安全事项？

- 1、对蓄电池的巡检项目有：
 - 1、直流母线电压应正常，不应超出平均电压的2%，浮充电流应适当，无过充电或欠电现象发生。
 - 2、测量各种参数。浮充电时，蓄电池电压应保持在2.1~2.2V，充放电电压不得低于1.8~1.9V。电解液的相对密度应在1.215~1.229之间，液温应保持在15~35℃
- 3、检查极板颜色是否正常，有无倾斜、弯曲、短路、生盐及有效物质脱落等现象。
- 4、木隔板、铅卡应完整，无脱落现象。
- 5、液面应高于极板10~20mm。
- 6、蓄电池外壳应完整，无倾斜，表面应清洁。
- 7、各接头连接应紧固，无腐蚀现象并涂有凡士林。
- 8、通风设备及其他附属设备应完好，室内无强烈气味，蓄电池室温度应在10~30℃之间。
- 9、浮充电设备运行正常。
- 10、直流系统绝缘良好。

BATA鸿贝免维护蓄电池FM/BB1275T 12V75AH发电专用

- 11、对碱性蓄电池还应检查瓶盖是否拧好，出气孔应畅通。

2、维护铅酸蓄电池时应注意以下事项

- 1、在配置电解液时，应将硫酸缓慢注入蒸馏水内，同时用玻璃棒不断搅拌，以便混合均匀，散热迅速，严禁将水注入硫酸内，以免发生剧热而爆炸。
- 2、定期清扫蓄电池和蓄电池室，清扫工作中严禁将水洒入蓄电池中。
- 3、维护人员要戴防护眼镜，避免硫酸溅入眼内。
- 4、室内禁止烟火，尤其在充电状态中不得将任何烟火或能产生火花的器械带入室内，定期充电时应将电热停用。