

# 超声波清洗机 自动超声波清洗机供应商 得力共创

产品名称	超声波清洗机 自动超声波清洗机供应商 得力共创
公司名称	北京得力共创科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市石景山区五里坨车站路1号377室
联系电话	13811730194

## 产品详情

### 如何判断超声波清洗机的故障

超声波清洗机打开电源开关，指示灯不亮，没有超声输出。原因:A.电源开关损坏，没有电源输入;B.保险丝ACFU熔断。2.超声波清洗机打开电源开关后，指示灯亮，自动超声波清洗机供应商，但没有超声波输出。原因:A.换能器与超声波功率板的连接插头松脱;B.保险丝DCFU熔断; C.超声功率发生器故障;D.换能器故障。3.超声波清洗机直流保险丝DCFU熔断。原因:A.整流桥堆或功率管烧毁;B.换能器故障。4.超声波清洗机打开电源开关后，机器有超声波输出，但清洗效果未如理想。原因:清洗槽内清洗液液位不当;

得力共创拥有先进的技术，我们都以质量为本，信誉高，我们竭诚欢迎广大的顾客来公司洽谈业务。如果您对超声波清洗机感兴趣，自动超声波清洗机报价，欢迎点击左右两侧的在线客服，或拨打咨询电话。

### 超声波清洗机的安装步骤

#### 1、预备

把所需胶接的超声波换能器(配好对的)、缸体、网垫、胶水等预备好。

#### 2、喷沙

把所需胶接的超声波换能器、缸体停止喷沙处置，喷沙胶接面应尽量毛，喷沙使用30目的金刚沙，自动超声波清洗机厂家，沙子必需坚持枯燥并常常挑选(每次放入沙箱时都要挑选)，喷沙时紧缩空气的压力应 6KG，并经过气源处置器除湿后的高压空气。

### 3、清洗

把喷好沙的缸体和超声波换能器停止清洗，换能器先用甲淳停止清洗，把外表的沙子等灰尘除掉，再用丙铜停止漂洗;缸体先用水冲、再用酸洗后冲洗洁净，凉干后再用甲淳和丙铜各停止一次漂洗，网垫用30目厚度 0.15的不锈钢网异样清洗洁净(有条件时电解处置)备用。

### 4、烘干、预热

把清洗好的超声波换能器和缸体及网垫放入烘箱停止烘干，烘干为60 -80 烘干2小时后冷却到40 左右时停止胶接。在一切胶接预备任务做好后，配好胶水(常温)充沛谐和后疾速停止胶接。

如需了解更多超声波清洗机的相关内容，欢迎拨打图片上的热线电话！

### 一般方法

超声波清洗1.参照超声波清洗机安装说明书连接清洗机的电控柜与主机间的温控传感器信号线、超声驱动线、加热器控制线等线路，并接通380VAC电源，安装清洗机的上水管、放水管与溢流排放管。

#### 2.超声波清洗池清水

向清洗池内加入适量清水，超声波清洗机，液面高度以浸没将要清洗的零部件为准，一般不超过清洗池的四分之三。

#### 3.超声波清洗加温

启动电控加热开关，将水温调节旋钮上的白色刻度线指向适当的温度(应为60 左右)。清洗机在使用过程中，清洗剂的温度不应超过70 。

#### 4.超声波清洗机加入清洗剂

待水温升至40 左右时，将UC-O3零部件清洗剂加入清洗池中(一般一次5kg左右)，徐徐搅动清水使其充分溶解(此时亦可启动超声波或开启鼓气装置进行搅拌)。

#### 5.超声波清洗机预处理

清洗之前宜用竹刀先将零部件表面的污垢(如防尘罩外表面会有很多尘土、气缸体类的零件在其外壳曲线变化处会积留很多厚且易除的油泥)简单清洁一下，以便延长清洗液使用寿命。

超声波能够进行精密清洗，但其对泥类的污物处理能力较弱，故预处理中，应尽量将黄泥或稀泥类的污物去除。

想了解更多关于超声波清洗机的相关资讯，请持续关注本公司。

超声波清洗机-自动超声波清洗机供应商-得力共创(优质商家)由北京得力共创科技有限公司提供。北京得力共创科技有限公司 ([www.xieligc.com/](http://www.xieligc.com/)) 是北京石景山区,其它的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在得力共创领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创得力共创更加美好的未来。