

福建砂浆喷涂机 鼎望机械厂 砂浆喷涂机视频

产品名称	福建砂浆喷涂机 鼎望机械厂 砂浆喷涂机视频
公司名称	任县鼎望机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县天口镇王家庄村
联系电话	13131910597

产品详情

鼎望机械为您介绍砂浆喷涂机作业前的检查和维护

任县鼎望机械厂为您介绍：

1、电机设备：包括电动机、电源和输电线路、电控箱的检验、各开关应处于规定状态。

2、润滑油：手油泵强行加油数次。

3、检查料斗有无杂物和积渣。

4、喷浆软管、喷头、风管的检查。

5、设备空运检查

a 点动电机检查旋转方向（主电机顺时，空压机逆时）；

b 空压机、风压，风量、风枪调整；

c 检查个仪表只是情况，砂浆喷涂机视频，尤其是电压是否达到设计要求（380v），检查输电线路，线径距离和接头连接等。

6 风压合风流量的设定因运输途中造成风压开关部件松动，压力弹簧应重新调整。

鼎望机械为您介绍砂浆喷涂机必须进行保养

任县鼎望机械厂为您介绍：

首先对于独立操作的涂装机器来说，砂浆喷涂机好用吗，我们是要实行例行检查的，要以清洁、润滑、检查和紧固为中心，在每班工作出车前、工作中或者是收车后都要按照要求进行保养，当然，这个例行保养是由机械操作手独立来完成的。然后就是对于一些可以进行定期保养的涂装机械设备，就是那些可以根据各种机械设备的保养要求，新型砂浆喷涂机生产厂家，在达到规定的工作小时或规定的里程后，必须进行相应的定期保养，

任县鼎望机械厂为您介绍：

砂浆喷涂机锚喷输送管道如果阻塞，将电源开关变换到手动式部位，只开制冷压缩机，将泵头前快插接头卸掉，然后将喷嘴朝下堵实，气压造成反方向工作压力，将输送管道余浆吹出来，再将快插接头安上，福建砂浆喷涂机，刚开始一切正常工作中。向料仓内放料要匀称，不可以中断，当运输螺旋式转动时，禁止用棍子在料仓内拌和，防止故障。增加缓冲块和增加丝杆为砂浆喷涂机的零配件，为增加使用期，在开始应用时，增加电机定子地脚螺栓正处在疏松情况，待工作压力减少，总流量显著降低时再调节卡紧地脚螺栓，使之处在一切正常工作中情况。

福建砂浆喷涂机-鼎望机械厂-砂浆喷涂机视频由任县鼎望机械厂提供。任县鼎望机械厂（www.15130098530.com）实力雄厚，信誉可靠，在河北邢台的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领鼎望机械厂和您携手步入辉煌，共创美好未来！