

螺旋垂直式提升机 山东捷丰公司 螺旋垂直式提升机原理

产品名称	螺旋垂直式提升机 山东捷丰公司 螺旋垂直式提升机原理
公司名称	山东捷丰自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区工业北路58号
联系电话	15098890885

产品详情

经济在不断的发展，工业也在不断的进步。提升机逐渐被人们熟知。那么在安装设备的步骤，您都知道多少？下面就由山东捷丰的小编来为您讲一讲：

安装

- 1、该设备应安装在水平的混凝土基础上，螺旋垂直式提升机，用地脚螺栓固定。
- 2、安装时应注意主机体与水平的垂直。
- 3、安装后检查各部位螺栓有无松动及主机舱门是否紧固，如有请进行紧固。
- 4、按设备的动力配置电源线和控制开关。
- 5、检查完毕，进行空负荷试车，螺旋垂直式提升机厂家，试车正常即可进行生产。

设备使用时，出现故障是比较常见的情况，那么下面就由山东捷丰来为您讲一讲提升机出现故障时，该如何进行分析与解决：

故障分析解决

提升机物料排出量不足

- (1)提升机后部机械设备能力小，使排料溜子堵塞，提高后部机械设备的生产能力。
- (2)排料口溜子过小或溜子角度不适合，螺旋垂直式提升机原理，修正排料溜子。
- (3)物料粘附在链斗及溜子内，需定期清除物料。

随着工业企业的发展与壮大，各生产厂商在连续生产作业，那么提升机设备的工作原理，您都了解多少呢？下面跟随山东捷丰的小编来带您来简单了解一下：

工作原理

料斗把物料从下面的储藏中舀起，随着输送带或链提升到顶部，绕过顶轮后向下翻转，斗式提升机将物料倾入接受槽内。带传动的斗式提升机的传动带一般采用橡胶带，装在下或上面的传动滚筒和上下面的改向滚筒上。链传动的斗式提升机一般装有一条平行的传动链，上或下面有一对传动链轮，下或上面是一对改向链轮。斗式提升机一般都装有机壳，以防止斗式提升机中粉尘飞扬。

螺旋垂直式提升机-山东捷丰公司 -螺旋垂直式提升机原理由山东捷丰自动化设备有限公司提供。山东捷丰自动化设备有限公司（www.shandongjiefeng.com）是从事“皮带机,分拣机,输送机,快递分拣线,自动输送设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙经理。