

QLD 2*30KN 螺杆式启闭机 电动启闭机 水闸门 双吊点启闭机

产品名称	QLD 2*30KN 螺杆式启闭机 电动启闭机 水闸门 双吊点启闭机
公司名称	扬州凯德斯环保设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	凯德斯:QLD 2*30KN QLD:30KN 扬州:双吊点
公司地址	中国江苏扬州邗江区维扬路283号605室
联系电话	15861358881 15861358881

产品详情

QLD 2*30KN 螺杆式启闭机 电动启闭机 水闸门 双吊点启闭机

主要用于水力水电、市政建设、给水排水、水产养殖、建设等工程。安装步骤1、在安装时一定要保持底座基础布置平面水平180；底座与基础布置平面的接触面积要达到90%以上；螺杆轴线要垂直闸台上衡量的水平面；要与闸板吊耳孔文和垂直，避免螺杆倾斜，造成局部受力而损坏机件。2、将手动置于安装位置。把一个限位盘套在螺杆上，将螺杆从横梁的下部旋入机器中，当螺杆从机器的上方露出后，再套上限位盘。螺杆的下方与连接。3、对于安装的基础必须稳固安全。机座和基础构件的混凝土，按图纸的规定浇筑，在混凝土强度未达到设计强度时，不准拆除和改变的临时支撑，更不得进行试调和试运转。4、在安装时根据起吊中心线，找正中心使纵横向中心线偏差不得超过正负3mm,高程偏差不得超过正负5mm。然后浇注二期混凝土或与预埋钢板连接。5、对于产品的电气设备的安装，一定符合图纸及说明书的规定，全部电气设备均可靠的接地。6、在产品安装完毕，要对机器进行清理，补修已损坏的保护油漆，灌注润滑脂。

调试方法及注意事项1、当在无荷载的情况下,保证三相电流不平衡不超过正负10%，并测出电流值。2、对于上下限位的调节：当处于全闭的状态时，将上限压紧上行程开关并固定在的螺杆上。当处于全开时，将下限位盘压紧下行程开关并固定在螺杆上。

3、对于的主令控制器调整，必须保证升降到上、下限位时的误差不超过1cm。4、安装后，一定要作试运行，一作无载荷试验，即让螺杆作两个行程，听其有无异常声响，检测安装是否符合技术要求。