

# 升降机厂家 安徽鼎升 滁州升降机

产品名称	升降机厂家 安徽鼎升 滁州升降机
公司名称	安徽鼎升自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县新城区临泉路与镇西路交口
联系电话	15256598866

## 产品详情

使用须知，按规定载荷工作，严禁超载使用，移动升降机，在特殊应急情况下多不得超载10%;在没有安全护栏的固定式升降台上严禁载人工作;在动作过程和处于上升位置时，不得移动升降台;升降台工作时，必须撑开支腿，严禁在工作平台上作激烈的人为摇晃。严禁在工作台上进行任何带电作业;发现升降台工作压力过高或声音异常时，应立即停机检查，以免升降台遭受严重破坏。一般故障请参阅(故障及排除);使用时风力不大于5级，雷雨时不得使用本机。

操作司机必须身体健康。操作司机必须熟悉所操作升降机的性能、构造、保养、维修知识，滁州升降机，按规定及时填写机械履历书和规定的报表。施工升降机周围5米以内，不得堆放易燃、易爆物品及其他杂物。塔吊、浮吊等起重机械吊装作业过程中，吊物应距施工升降机5米以上。施工升降机安装完毕后必须到当地安全监督管理部门登记备案，并经有关人员检查验收合格后方可投入使用。

卸液压系统任何部位之前，必须卸压，以免压力油喷出，升降机厂家，工作台突然下滑;相应运动部件间均加注一些润滑油，延长轴承使用寿命;检查液压油的油质和油位。升降台全程升起。在这位置时，液压油面应高出箱底40-50毫米。液压机是否变暗、发粘或有砂砾等异物，如有发现应及时更换120#液压油。

升降机平台的正确使用方法，加上维护保养以及施工的安全注意事项，可以帮助我们更好的发挥升降机的作用，在保证工程质量的同时，提高工作效率，保障操作人员的安全。

升降机厂家-安徽鼎升-滁州升降机由安徽鼎升自动化科技有限公司提供。安徽鼎升自动化科技有限公司(www.ahdszdh.com)是一家从事“升降设备、液压升降货梯”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鼎升”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安徽鼎升在液压机械及部件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！