

华为ETP4830A1华为开关电源

产品名称	华为ETP4830A1华为开关电源
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司
价格	360.00/台
规格参数	
公司地址	山东济南市历城区山大北路
联系电话	15315678277

产品详情

华为ETP4830A1华为开关电	产地深圳
品牌华为	型号ETP4830-A1
类型通信电源	输入电压380V
输出功率1500W	货号华为ETP4830-A1
调制方式脉冲宽度调制(PWM)式	晶体管连接方式全桥式
输出电压48V	工作效率98%
输出纹波噪音0.1	输出电压精度98%
电压调整率98%	负载调整率98%
输出电流30A	工作频率50HZ
工作温度25	外形尺寸19英寸
物料编号ETP4830-A1	订货号华为ETP4830-A1

展开

华为ETP4830-A1华为48v开关电源ETP4830嵌入式电源系统

华为ETP4830-A1华为48v开关电源ETP4830嵌入式电源系统

ETP4830-a1概述华为etp4830-a1是一款-48v嵌入式通信电源系统，主要适用于无线基站、接入网、传输网、企业通讯网络等场作为通信电源之用。etp4830-a1输出电压：dc-48v，输出电流：30a，输出功率：2000w。采用1u高设计，适用于19英寸机架或嵌入式机柜安装等多种安装方式。

华为ETP4830主要特点

85 ~ 300Vac 超宽交流电压输入范围

整流模块工作温度范围：-40 ~ +75

电源模块支持热插拔，安装维护便利

标准安装结构设计，通用性强

电源结构紧凑，节省空间，节省安装成本

整流模块效率96%以上，节能减排

完善的模块休眠功能，进一步提高系统效率

智能化蓄电池管理和电池保护，延长电池使用寿命

支持环境监控，可通过干接点、串口或网络接口实现远程管理

1安全注意事项

1.1通用安全注意事项

本产品应在符合设计规格要求的环境下使用,否则可能造成产品故障,由此引发

的产品功能异常或部件损坏不在产品质量里保证范围之内

负责安装、维护华为设备的人员,必须先经严格培训,了解各种安全注意事项掌握正确的操作方法之后,方可安装、操作和维护设备。

操作人员应遵守当地法规和规范。手册中的安全注意事项仅作为当地安全规范的补充

禁止在雷雨天气下操作设备和电缆。

操作时严禁在手腕上佩戴手表、手链、手镯、戒指等易导电物体。

操作过程中必须使用专用绝缘工具

安装或维护操作必须符合任务的步骤顺序

接触任何导体表面或端子之前使用电表测量接触点的电压,确认接点无电压或电压在预知的范围之内。华为ETP4830,华为ETP4830-A1华为开关电源ETP4830
如果电源系统未连接电池或电池容量不足,维护或故障定位时有可能导致负载(用电设备)掉电。

如果电缆的储存环境温度在零度以下,在进行敷设布放操作前,必须将电缆移置室温环境下储存24小时以上。

设备安装完成后,用户应按照用户手册要求对设备进行例行检查和维护,及时更换故障部件,以保障设备安全运行

12 电气安全

接地要求

安装设备时,必须首先安装保护地线;拆除设备时,必须*后拆除保护地线

操作设备前,确保设备已可靠接地

本公司致力于华为、艾默生、中兴电源柜的研究,为客户提供全程一站式服务,我公司可以根据客户的具体特点和需求量身定做不同型号的通信电源柜,具体包括设计--选型--安装等跟踪指导,客户的需求就是我们的工作,做各类通信电源柜我们更优势。