

混凝土输送泵管 大东方机械 混凝土输送泵

产品名称	混凝土输送泵管 大东方机械 混凝土输送泵
公司名称	邢台市大东方机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇滏北村
联系电话	13831987871

产品详情

大东方机械为您介绍混凝土输送泵的清洗

邢台市大东方机械厂为您介绍：

常用的乳化剂有肥皂、水玻璃(硅酸钠)、骨胶、树胶、合成洗涤剂。值得注意的是清洗不同材料的零件应采用不同的清洗液。碱性溶液对金属有不同程度的腐蚀作用，矿用混凝土输送泵，尤其对铝的腐蚀性较强。用碱性溶液清洗时，一般需将溶液加热到80~90 。除油后用热水冲洗，去掉表面残留碱液，混凝土输送泵，防止零件被腐蚀。

大东方机械为您介绍提高夏季混凝土的浇筑质量

邢台市大东方机械厂为您介绍：

即使以增加水泥用量的方法来补偿用水量的增大，但硬化混凝土的质量仍可能受到不利影响。当温度较高时养护的混凝土早期强度增长较快，但28天可能达到的强度则会相应降低。

为了提高夏季混凝土的浇筑质量，作出详细的施工计划并保证实施是非常重要的，精心地选择配制混凝土的原材料和施工方法，减少一些不利影响，此外在混凝土施工时，采取措施来提高夏季施工质量是相当重要的。

邢台市大东方机械厂为您介绍：

- 1、拖式混凝土输送泵可使用机动车辆牵引拖行，小型混凝土输送泵多少钱，但不得运载任何货物，拖行速度不得超过8km/h；
- 2、泵送混凝土完毕，要及时把料斗、S阀、混凝土缸、输送管路清洗干净。泵机清洗后，应将蓄能器压力释放，混凝土输送泵管，切断电源，各开关在停止或断开位置；
- 3、施工现场应设安全和预防事故装置。如：指示及警告标志、栅栏、金属挡板等，在泵机周围设置必须的工作区域（不小于1米），非操作人员未经许可不得擅入。定期更换距操作者三米内的输送管路，须紧固并用木板或金属隔板屏护；

混凝土输送泵管-大东方机械(在线咨询)-混凝土输送泵由邢台市大东方机械厂提供。邢台市大东方机械厂（www.shitouposuishebei.com）位于河北省邢台市任县邢湾镇滏北村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前大东方机械在混凝土搅拌及其输送机械中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。大东方机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。大东方机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。