

小型号蒸汽加热熬糖锅多少钱 诸城雅辰机械

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 小型号蒸汽加热熬糖锅多少钱 诸城雅辰机械 |
| 公司名称 | 诸城市雅辰机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 诸城市龙都街道西土墙工业园 |
| 联系电话 | 18765623776 18765623776 |

产品详情

电加热导热油式夹层锅

蒸煮锅以电加热导热油加热源（也可以在夹套内通入一定压力的蒸汽为热源），蒸煮锅具有受热面积大、热效率高、加热均匀、液料沸腾时间短、加热温度容易控制等特点。蒸煮锅锅内层锅体(内锅)采用耐酸耐热的奥氏型不锈钢制造，配有压力表和安全阀，外型美观、安装容易、操作方便、安全可靠。

产品型号规格：

100L/200L/300L/400L/500L/600L.对于蒸汽夹层锅夹层锅的型号以水举例100L就可以放100公斤水.各种物料由于比重不同所以容量也不相同。这是一个盛满的容量。所以要是需要炒制100公斤物料，就需要选择一台200L的行星搅拌炒锅，小型号蒸汽加热熬糖锅报价，以此类推。蒸汽夹层锅

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市雅辰机械有限公司

电加热夹层锅设备用途

蒸汽夹层锅可蒸、煮、浸提、浓缩中药，也可用于制作蜜丸中的练蜜。适用于医院、制剂室、实验室、科研单位使用，也可用于糖果、饮料、罐头等食品加工单位。

电加热夹层锅技术参数：

蒸汽夹层锅电压：380V

功率：18KW-24KW

容积：100L-600L

工作温度：锅内 < 160 夹层 < 280

工作压力：锅内：常温 夹层：常温

使用方法：

- 1、开机使用前，检查一下导热油油位是否到达规定油位（夹层下150cm）。
- 2、将蒸汽夹层锅刷洗干净，投入物料。
- 3、本机开机前，应先打开上边的注油阀。
- 4、接通电闸，打开红色开关，将温度控制旋钮旋转到所需温度（多数180 左右，不能超过280 ）即可进行正常生产。
- 5、关闭电闸，关闭注油阀，可倾夹层锅，可转动手轮，使锅体倾斜，进行卸料。

夹层锅操作规程

- 1、检查安全附件，压力表、安全阀、排气嘴、疏水阀、截止阀必须完好，严禁缺件运行。
- 2、由锅炉接出的蒸汽管道须经减压后方可与夹层锅连接，且压力不得超过0.3MPa，安全阀可根据需要调至0.2—0.3MPa，让蒸汽徐徐通入夹层锅。
- 3、通入蒸汽时应同时将放气嘴打开，以便将夹层内冷空气排出。待温度上升较快时再关闭放气嘴。
- 4、蒸汽夹层锅锅内必须在有溶液的情况下，才能打开气阀，不准先开汽再加溶液。听到夹层内水冲击声时，应打开锅底旋塞放去冷凝水。
- 5、蒸汽夹层锅预煮完成出锅时，使锅转到需要的角度，手轮转动时，不要用力过猛，以免溶液溅出伤人或造成浪费。
- 6、使用完毕后，锅内壁需刷洗干净，打开排水阀并使锅转到原来位置，将夹层内的冷凝水放尽。蒸汽夹

层锅

小型号蒸汽加热熬糖锅多少钱-诸城雅辰机械(图)由诸城市雅辰机械有限公司提供。诸城市雅辰机械有限公司(www.zhuchengyachen.com)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支敬业的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。诸城雅辰机械—您可信赖的朋友,公司地址:诸城市龙都街道西土墙工业园,联系人:刘经理。同时本公司(www.jlxxcg.com)还是从事酱料行星炒锅,馅料行星炒锅,火锅底料炒锅厂家的厂家,欢迎来电咨询。