

浙江移动空压机租赁

产品名称	浙江移动空压机租赁
公司名称	上海贤易机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:阿特拉斯 型号:XRHS836 产地:瑞典
公司地址	上海市金山区亭林丰盛路129号
联系电话	021-51879682 13524352331

产品详情

浙江移动空压机租赁，专业出租各型号规格移动式空压机。阿特拉斯空压机主机转向校正：如在保养过程中拆除过主电源，电源接回后应注意电机的正反转，电机的转向应根据主机的转向，主机的正确转向请查看标示在主机上的转向图标。校正方法：交换三相电中的任意两条电源线即可。2、加载、卸载、比例值校正：设置该三种参数时，应首先确定卸载值，卸载值应根据空压机的额定压力和用气端所需的压力结合确定，确定好卸载值后，再设定加载值，两者的压差应为0.1~0.2Mpa之间，设置好卸载和加载值后，最后设定比例值，比例值应设在卸载值与加载值中间，螺杆空压机举例说明：如某工厂需要空压机的供气压力0.8Mpa，并且供气要求相对稳定，则应如下设置三种参数：卸载压力设定0.8Mpa，加载压力设定0.65Mpa，比例控制压力设定0.73~0.75Mpa之间。阿特拉斯空压机校正方法：在微电脑控制器中设置该参数（如空压机的控制采用按钮控制的，则加载与卸载参数应从压力开关调节，比例值应在减荷阀上的比例阀的调节螺母处调节该值）。3、机组内压校正：机组内压应在0.2~0.45Mpa之间。校正方法：该压力值应在机组卸载运行时进行，值的大小在最小压力阀的调节螺母上调节，为了方便读取所调定的值，应在最小压力阀之前取压力检测点并安装压力表（部分微电脑控制器有内压参数显示功能，如没有该功能的应在最小压力阀之前装设压力表）。4、高温保护值校正：螺杆式空压机正常工作时，其温度应在65~98之间。温度过高保护的自动停机温度不得超过105。

浙江移动空压机租赁可以提供的机型范围：氮气高压空压机租赁；无油空压机租赁（压力7-12公斤，排气量5-20000立方/分钟）电动空压机租赁（压力8-350公斤，排气量：3立方-2000立方/分钟，单台60立方/分钟）柴动空气压缩机租赁(压力8-250公斤，排气量5-200立方/分钟)增压机租赁（40公斤-250公斤压力）高压空压机租赁（40公斤-1050公斤压力）离心式空压机租赁（压力8-10公斤，排气量：20立方-2000立方/分钟）及全套压缩空气后处理设备(储气罐、冷干机、吸附式干燥机、高效过滤器等)

上海贤易可以提供租赁的空气压缩机为进口品牌(阿特拉斯；英格索兰；寿力；埃尔曼；复盛；神钢；凯撒；BOGO等品牌)，机器性能稳定可靠。完善的维护保养制度，确保库存机器无故障，24小时待命。全国大中城市仓库调货，专业的服务工程师全天候为租赁空压机服务。让您尽享空压机租赁带来的高效、

快捷、方便、省心的乐趣及创造无限的价值！