

沙漠高原用柴油发电机20千瓦

产品名称	沙漠高原用柴油发电机20千瓦
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽 型号:TO22000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

沙漠高原用柴油发电机20千瓦柴油发电机组是一种发电设备，系指以柴油等为燃料，以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。柴油发电机组属非连续运行发电设备，若连续运行过12h，其输出功率将低于额定功率约90%。 尽管柴油发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门，作为备用电源或临时电源。同时这种小型的发电机组也可以作为小型的移动电站使用，成为很多企业的后备电源使用。

操作人员在起动长期搁置不用的柴油发电机组时，必须排除柴油机低压油路内部的空气，方法是，松开喷油泵的放气螺钉，拧开输油泵上部的手压泵进行重复性的按压，直到在放气螺钉出排除的柴油中不再有空气为止。

（1）沙漠高原用柴油发电机20千瓦检查机油中是否有水分。若机油中含较多水分，机油就会变成白色，应迅速解决或更换。

（2）搓捻检查。抽出油标尺，取少许机油于手指中搓捻，若感觉黏度正常，则说明机油仍能继续使用。

（3）更换机油时，还是将润滑系统清洗一遍是比较好的。

2，检查柴油质量及存量。

3，排放低压油路内的空气。

4，检查冷却水是否充足，若冬季时，沙漠高原用柴油发电机20千瓦应按照比例添加防冻液，以防柴油机机体温度过高，或冻坏散热器水箱。

5，检查起动启动的电路连接和蓄电池容量是否充足。

型 号： TO22000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 20KW
- 2.备用功率： 22KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.9/1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机品牌： 大泽動力
- 2.发动机型号： YOTOTI2200
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 自然吸气
- 8.绝缘等级： H级
- 9.控制装置： ECU
- 10.消音装置： 工业消音器
- 11.调速方式： 机械调速
- 12.油箱容量： 50L

13.过载能力：

14：压缩比： 19:1

15：曲轴专项： 逆时针

三.整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 550/650kg

10.外形尺寸： 11450*870*1200（不，带轮子）

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包