

卓士汽配 叉车离合器片销售 叉车离合器片

产品名称	卓士汽配 叉车离合器片销售 叉车离合器片
公司名称	河北卓士汽车零部件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河间市行别营工业园
联系电话	13931717571

产品详情

卓士汽车离合器片，汽车离合器片专家，河间卓士汽车零部件有限公司三级减震离合器片。小八簧离合器片，大八簧离合器片，减震离合器片，130型离合器片，140型离合器片，153型离合器片，420型离合器片，430型离合器片，解放350型离合器片，新款395型离合器片，新款拉式430型离合器片，EQ430离合器片，包芯纱430离合器片，重汽离合器片），拉式430型离合器片，豪沃离合器片，斯太尔离合器片，萨克斯离合器片，道依茨离合器片，叉车离合器片0，纳米充烧离合器片，陕汽重卡离合器片，

离合器是汽车零部件之一，在操作注意事项:

湿式电磁离合器工作时，必须在摩擦片间加润滑油，润滑方式采用(1)分浇油润滑;(2)油浴润滑，其浸入油中的部分约为离合器体积的5倍;(3)轴心供油润滑，在高速和高频动作时应采用轴心供油方法。

车辆起步时控制离合器踏板要先快后慢，即在踏板抬起初期时快抬，当离合器出现半联动时踏板抬起的速度稍慢。在离合器踏板抬起的同时，根据发动机阻力大小逐渐踩下油门踏板，使车辆平稳起步。没事别踩离合器汽车在正常行驶过程中，除了起步、换挡和低速刹车时需要踩下离合器踏板外，其它时间都不要去踩踏离合器，或把脚放在离合器踏板上。如果在车辆行驶中长时间踩下离合器踏板，很容易造成离合器打滑、离合器片烧蚀等故障，严重时甚至会导致离合器压盘、飞轮端面烧蚀拉伤，同时车辆的燃油消耗也会增加，动力会有明显下降。河北卓士

一、430片有几种规格、通常叫法、孔径、齿长分别是多少？

1、DS430离合器片（即通用430，孔径44.5齿长4.5CM，一般8-10个簧，解放车常用）

- 2、EQ430离合器片（即东风430，孔径44.5，齿长4.5CM，一般为8-10簧，东风车常用）
- 3、430拉式片L1（即拉式大孔，孔径50.8，齿长6CM，叉车离合器片多少钱，一般8个簧，欧曼常用）
- 4、430拉式片L2（孔径52.3，齿长6CM，一般为8个簧，豪沃常用）
- 5、430拉式片L3（孔径54.8，齿长6CM，一般为8个簧，奔驰常用）

一、停车检查时，稳定发动机稳定转速，变速器置空档位置，叉车离合器片销售，踩下离合器踏板，观察前、后传动箱之间的短传动轴，叉车离合器片，看短传动轴是否转动，叉车离合器片价格，若转动，则说明离合器分离不彻底。熄火检查时，踏下离合器踏板，并用撬杠转动传动轴，如果感到阻力很大或转不动传动轴，则表明离合器分离不彻底。

二、还有就是稳定发动机稳定转速，慢慢将离合器踏板踏到底，在挂档时，离合器踏板虽然已经踏到底，但仍是挂档困难或挂不上档同时变速器内伴有齿轮撞击声，如果勉强挂上档后，慢慢松开离合器踏板时，则车辆将在离合器踏板尚未完全放松，车辆就开始向前移动或发动机憋熄火也可判定离合器的好坏。

卓士汽配(图)-叉车离合器片销售-叉车离合器片由河北卓士汽车零部件有限公司提供。河北卓士汽车零部件有限公司（www.hjshengxing.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.hbzhuoshi.com）还是从事重卡离合器片，重卡离合器压盘，重卡离合器生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。