

兰州不锈钢电表箱 沃凯电气2020新款

产品名称	兰州不锈钢电表箱 沃凯电气2020新款
公司名称	山东沃凯电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市庆云县经济开发区民营创业园弘毅路1号
联系电话	15275711555

产品详情

在农村使用电表箱时，安装电表箱的方法：

- 1.尽量选在干燥透风充足高的位置，我们要根据表位来安装电表，原本是四个表位的电表箱，不要硬塞硬塞进第五块电表。
- 2.在电表箱的侧面悬挂电表的、让电表横卧在表箱里的、应选择标准的可挂电线杆式电表箱，电表箱安装要求之一应垂直安装，电表之间的距离不应小于60毫米。
- 3.电表箱应该远离稻草，柴禾等容易产生燃烧的物质堆放的地方。

以上就是对在农村安装电表箱方法的介绍，感谢大家的观看，欢迎与我们沃凯合作！

下面小编为大家介绍一下电表箱的安装小知识：

计量柜的二次计量室预留安装两块三相表计的位置，兰州不锈钢电表箱，要求各类型计量柜的二次计量室深度至少为150mm 但不宜大于400mm，宽度至少为800mm，高度至少为750mm。计量柜设计安装时，前面通道宽度要求不少于1.5米，双列并排安装中间通道宽度不少于2.5 米。

以上就是对电表箱安装小知识的介绍，希望能对您有所帮助，不锈钢电表箱单相12表位电表箱，期待与

您的合作！

在日常生活中维护电表箱的方法：

- 1.电能计费表计装设后，不锈钢电表箱厂家，我们应该妥善保护。
- 2.我们不应在表前堆放影响抄表或计量准确以及危害电表箱安全的物品。
- 3.我们不能开启计量柜、箱及表计封印。
- 4.发生计费电能表丢失、损坏或过负荷烧坏等情况，应及时告知供电企业；如因供电企业责任或不可抗力致使计费电能表出现或发生故障的，供电企业应负责换表，不收费；其他原因引起的，应负担赔偿费或修理费。

以上就是对维护电表箱方法的分析，希望能对您有所帮助，期待与您的合作！

兰州不锈钢电表箱-沃凯电气2020新款由山东沃凯电气有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东沃凯电气有限公司（www.sdwkdqgs.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电子、电工项目合作较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!