

# 正天枸杞烘干机厂家介绍枸杞烘干机的运作阶段

产品名称	正天枸杞烘干机厂家介绍枸杞烘干机的运作阶段
公司名称	东莞正天烘干设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市万江街道石美社区西滘旧坊15巷2号（注册地址）
联系电话	18038378088

## 产品详情

可能有很多人对枸杞烘干机的运作过程不太了解，那想要烘干好品质的枸杞，烘干机的运作阶段你们就要熟悉了解了，接下来正天烘干设备[枸杞烘干机厂家](#)小编就给大家讲述一下枸杞烘干机的运作阶段。

- 1.升温阶段：烘2个小时，为升温平衡枸杞内外温度，使枸杞温度均匀，温度不可过高，也不可排湿；温湿度控制器温度控制设置为40 。
- 2.排湿：烘10个小时，此阶段为大量排湿段，温度控制：45
- 3.烘干：烘10个小时，温度55 ，湿度下降10 ；湿度控制在55%，后经过一段时间冷却后重新加温。
- 4.均匀排湿：温度控制设置在：65 ，均匀排湿，烘烤时间设置3-5个小时。经过上面约25个小时的烘干，枸杞已经达到烘干要求。
- 5.枸杞烘干机在执行完烘干程序后。操作员检查枸杞的干燥程序，如符合要求，待物料冷却后即可安排分装。检查须确保干果内外含水一致、干燥过程中物料不变形、不开裂、不变色、不变质、不氧化、干燥彻底、干燥后复水性好、营养成分损失少，储存期长。

以上内容就是[枸杞烘干机生产厂家](#)

小编为大家整理出来的介绍内容，你们清楚了吗？如还想了解更多相关资讯，欢迎广大朋友关注正天设备官方网站，公司不断研制和生产高品质、高性价比的烘干设备，持续为广大客户创造zui大价值。