

# 坚果炒货机厂家 坚果炒货机 富恒重工机械厂

产品名称	坚果炒货机厂家 坚果炒货机 富恒重工机械厂
公司名称	河南富恒重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市站街镇大黄冶村西沟88号
联系电话	13027799922

## 产品详情

### 坚果炒货机

#### 炒锅齿轮箱主轴承滚子

1、故障原因：可能是主轴安装时来福线的偏差造成径向受力不均与而致。另外轴承缺少润滑油而引起干摩擦也会造成轴承滚子。

2、处理方法：主轴在安装时要注意对准中心线。对轴承要定期加注润滑油。

#### 炒锅齿轮箱主轴旋转时发劲

1、故障原因：可能是搅拌座与锅体中心轴套顶面严重碰撞。摩擦，或有麻绳等杂物缠绕所致。

2、处理方法：检查与锅底的间隙，重新调整安装高度并紧固座。若有杂物缠绕，要及时进行清理。坚果炒货机

### 坚果炒货机

#### 炒锅齿轮箱上两层蒸炒锅落料不畅

1、故障原因：可能是润滑水分过大且水分分布不均匀引起料坯结团所致。另外也可能是自动料门摆动不灵活而引起料门开启程度不够大所致。

2、处理方法：按照工艺要求对润湿蒸汽或明水进行调节，加强水分分布的均匀性。必要时刻考虑在蒸炒锅之前进行润滑。自动料门应经常检查其摆动的灵活性，定期对其进行清理和润滑。坚果炒货

机

那么炒锅是如何工作和运行的呢？它又是如何进行安装与调试的？下面我们来深入了解一下！

一般榨油流程分为四步：清理、调制烘干、炒制、压榨。

第1步，物料的清理：在进入榨油机之前如果不清除物料中夹带的泥土、茎叶等杂物，不但会影响油脂和饼粕的质量，而且会吸附一部分油脂，降低出油率。如果物料中夹有砂石、金属、麻绳等杂物，更会引起机件磨损等，坚果炒货机，诱发生产事故，影响工艺效果。因此，为了保证生产的顺利进行，必须尽量除去杂质。清理的方法很多，可以风选、电磁分离、水洗等方式。坚果炒货机

第2步，全自动坚果炒货机，物料的调制烘干：清理后的物料如水分较大或直接就是水洗清理的物料都需经过调制烘干，原因如下：水分大会导致物料粘性较大，容易引发粘锅，导致物料受热不均，影响工艺效果机风味；水洗的物料，水分处于物料表面，坚果炒货机参数，勉强炒熟，也会导致物料干扁、影响出油率以及油品、饼粕的质量。经调制烘干后的物料要做到表面无水、物料含水，坚果炒货机厂家，此时在进行烘炒，出料将更加饱满，油品风味更佳，饼粕也更易成型。

第3步，炒制：炒制是提取油脂过程中的工序之一，是指对生坯的加热烘焙，烘炒的效果好坏对整个制油过程的顺利进行和出油率的高低以及油品、饼粕的质量有直接的影响。坚果炒货机

第4步，压榨：炒制好的熟坯进入榨油机进行压榨，榨出物料内的油脂。

坚果炒货机厂家-坚果炒货机-富恒重工机械厂由河南富恒重工机械有限公司提供。“榨油机,滤油机,炒锅等”就选河南富恒重工机械有限公司(www.jzskzh.com)，公司位于：巩义市大黄冶村西沟88号，多年来，富恒重工机械坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。富恒重工机械期待成为您的长期合作伙伴！