

# 超声波塑料焊接机 林杰超声波精度高 非标超声波塑料焊接机

产品名称	超声波塑料焊接机 林杰超声波精度高 非标超声波塑料焊接机
公司名称	东莞市林杰超声波机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市寮步镇岭厦村致富街35号东莞市林杰超声波机电设备有限公司（樟盛科技园F栋一楼）
联系电话	13556643640 13556643640

## 产品详情

### 超声波塑料焊接机的简单原理

由超声波塑料焊接机的超音波振动将电子能转换为机械能，再靠焊头将能量传达至塑料只接触面，使分子与分子间产生激烈摩擦生热原理，从而就能够让超声波塑料焊接机瞬间熔化并结合为一体。林杰超声波看到超声波塑料焊接机加工的时候，速度快、干净、美观、经济。相信这些是很符合现在很多用户的需求，因为每一条要求都达到了标准规定，所以值得肯定的是，这款产品就是值得信赖的产品。

### 对超声波塑料焊接机的保养

对于超声波塑料焊接机空气滤镜器中的积水，应在满溢前及时排放。使用满一个月后，滑动部位应揩拭干净，重新涂上优质润滑油脂。清洁超声波塑料焊接机侧板、表面时，严禁使用各种溶剂，应使用中性洗涤剂，轻轻擦拭。每隔半年，应以干燥之压缩空气吹净机内的尘埃。林杰超声波很认真对待这个问题，所以用户也要认真对待，因为适当的保养，会延长超声波塑料焊接机该产品的寿命，还能帮企业剩下一笔不小的成本。

### 超声波塑料焊接机的安装调试

超声波塑料焊接机安置在坚固，水平的工作台上。机器后面应留有大于150MM的空间，以利于通风散热。林杰超声波为确保安全操作，本机必须可靠接地，对地电阻必须小于4欧姆。将三芯控制电线两头分别

插入焊机后方三脚插座，并旋紧螺母。然后将选择开关置于手动位置，锁紧升降的四只螺钉，以固定超声振头，但切勿用力过度，将超声波塑料焊接机上焊模与超声振头的接触面擦干净，用螺丝接合，使用随机专用扳手锁紧，锁紧力矩是25牛顿每米，把超声波塑料焊接机外气源的气管接入焊接机的空气滤镜器。