

生产数显万分尺 电子数显水平尺，特马 数显万分尺制造厂

产品名称	生产数显万分尺 电子数显水平尺，特马数显万分尺制造厂
公司名称	东莞市特马电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道同沙东城科技园广汇工业区28#楼A区
联系电话	15918380634

产品详情

万能角度尺看似简单，但要是没有认真看过说明书可能还是有很多用户不会使用的，今天东莞市特马电子有限公司来给大家讲述一下万能角度尺的使用方法，希望对大家有帮助。

万能角度尺测量 140° - 230° 之间角度，数显万分尺制造厂，把直尺和卡块卸掉，只装角尺，但要把角尺推上去，直到角尺短边与长边的交线和基尺的尖棱对齐为止，把工件的被测部位放在基尺和角尺短边的测量面之间进行测量。

东莞市特马电子有限公司始终坚持完善服务，保证品质，数显万分尺供货商，满足客户的质量方针，在产品开发、生产工艺、生产管理、品质保证及售后服务等方面有着强有力的保障，我们为实现管理规范化，数显万分尺厂商，产品质量稳定化的目标不懈努力，我们期待继续获得您和广大客户的合作与支持。

数显高度尺使用前请将符合数显高度仪测量范围及项目的零件或样品认真仔细擦拭干净，不得用此高度仪测量带有油污的零件或样品，前应检查大理石平台上是否有明显的磕碰及划痕，生产数显万分尺，若无则使用白洁布将其表面擦拭干净。

按下电源键启动数显高度尺，旋转高度尺的驱动轮将测量端面与大理石平台贴平并进行校正零位，将所测部件轻轻放置在大理石平台端面上，旋转高度尺的驱动轮，使高度尺的测量端面与所测部件位置尺寸的端面贴平。

东莞市特马电子有限公司是一家专业从事精密量具的开发、设计、生产、销售、服务为一体的

高新技术企业，产品除内销外，还远销欧美、东南亚等国家和地区，我们为实现管理规范化，产品质量稳定化的目标不懈努力，我们期待继续获得您和广大客户的合作与支持。

光栅尺线位移传感器的设备比较灵活，可设备在机床的不同部位，一般将主尺设备在机床的工作台（滑板）上，随机床走刀而动，读数头固定在床身上，尽可能使读数头设备在主尺的下方，其设备方法的挑选有必要注意切屑、切削液及油液的溅落方向。

假如由于设备位置限制有必要采用读数头朝上的方法设备时，则有必要添加辅佐密封设备，另外一般情况下，读数头应尽量设备在相对机床静止部件上，此刻输出导线不移动易固定，而尺身则应设备在相对机床运动的部件上（如滑板）。

东莞市特马电子有限公司生产的游标卡尺造型新颖、使用方便、测量准确，产品除内销外，陕西卡尺，还远销欧美、东南亚等国家和地区，我们还可以专业为您提供千分尺、千分表、百分表、角度尺、水平仪等量具产品，价格实惠，厂家直销，欢迎来电洽谈业务！

生产数显万分尺-电子数显水平尺，特马-数显万分尺制造厂由东莞市特马电子有限公司提供。东莞市特马电子有限公司（www.termatools.com）是广东东莞，量具的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在特马领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创特马更加美好的未来。