

随州变压器 凯诺泰科技

产品名称	随州变压器 凯诺泰科技
公司名称	深圳市凯诺泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道沙浦一村蒙拓励工业区B栋四楼
联系电话	13923876300

产品详情

三相隔离变压器

SBK-三相隔离变压器接线方式

1、输入、输出三相电源线应按变压器接线板母线颜色黄、绿、红分别接A相、B相、C相，SBK三相隔离变压器生产厂家，中性零线应与变压器压器中性零线相接，接地线与变压器外壳（如变压器有机箱应与箱体地线标志对应相连接）。检查输入输出线，确认正确无误。

2、先空载通电，观察测试输入输出电压符合要求。同时观察机器。内部是否有异响、打火、异味等非正常现象，若有异常，SBK三相隔离变压器供应报价，请立即断开输入电源。

3、当空载测试完成且正常后，方可接入负。

一般指连接交流电源的线圈称之为一次线圈（Primary coil）；而跨于此线圈的电压称之为一次电压。在二次线圈的感应电压可能大于或小于一次电压，是由一次线圈与二次线圈的匝数比所决定的。因此，电源变压器区分为升压与降低电压变压器两种。大部份的电源变压器均有固定的铁芯，其上绕有一次与二次的线圈。基于铁材的高导磁性，SBK三相隔离变压器品牌哪家好，大部份磁通量局限在铁芯里，因此，两组线圈藉此可以获得相当高程度之磁耦合。

隔离变压器运行中，随州变压器，因为原边线圈和副边线圈不是相通的，而是彼此独立的，因而隔离变压器运行中只磁的联系而没有电的联系。运行中，人体不小心触摸到隔离变压器输出的单个端时，一般是不会触危险存在。这是因为隔离变压器输入与输出不彼此隔离，但互不通，它实际起到了一个隔离的作用，所以隔离变压器还有一个别称—安全变压器。（只能是在一定程度上较自耦变压器对人体安全）

随州变压器-凯诺泰科技(推荐商家)由深圳市凯诺泰科技有限公司提供。随州变压器-凯诺泰科技(推荐商家)是深圳市凯诺泰科技有限公司(www.szsknt.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:李先生。