

进盛和 型号全 塑壳断路器 合肥断路器

产品名称	进盛和 型号全 塑壳断路器 合肥断路器
公司名称	安徽进盛和电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区五金商贸城C栋2单元114号—116号
联系电话	15256564449

产品详情

断路器的灵敏度

为了保证断路器的瞬时或短延时过流脱扣器在系统最小运行方式下，在其保护范围内发生最轻微的短路故障时能可靠动作。断路器保护的灵敏度必须满足《低压配电设计规范》规定其灵敏度应不小于1.3，即 $S_p = I_{k.min} / I_{op} \geq 1.3$ 。

在选用断路器时，还应注意对其灵敏度的校验，对于同时具有短延时和瞬时过电流脱扣器的选择性断路器，只需要校验短延时过电流脱扣器的动作灵敏度，不需要校验瞬时过电流脱扣器动作的灵敏度。

框架断路器的选用

- (1) 断路器的额定电压不应小于线路额定电压；
- (2) 断路器额定电流与过流脱扣器的额定电流不小于线路的计算电流；
- (3) 断路器的额定短路分断能力不小于线路中最大短路电流；
- (4) 选择型配电断路器需考虑短延时短路通断能力和延时保护级间配合；
- (5) 断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压；
- (6) 当用于电动机保护时，则选择断路器需考虑电动机的起动电流并使之在起始时间内不动作。

断路器的连线方法

可以让断路器朝向自己，我们以2P的断路器为例，合肥断路器，就像下面这张图一样，小型断路器，上面的两个接线柱一般是表示进线端，下面的两个接线柱表示出线端，由于这是一个2P的断路器，所以它能够控制两个线路的通断，在接线柱的一侧标注有大写字母N的就表示此接线柱接零线，则另一个就是接火线。为了安全一般在线路的后面还会再加几个1P的断路器，塑壳断路器，这种断路器一般功率都比较小，对于1P的断路器，直接接一个从2P断路器出来的火线就可以了，当然对于2P的可以继续接一根火线一根零线，如果在断路器上没有标注N的符号，一般按照左火右零来接，这个和插座上正好相反，插座上的标准接法是左零右火。

进盛和 型号全(图)-塑壳断路器-合肥断路器由安徽进盛和电力科技有限公司提供。“断路器，配电箱，配电柜”就选安徽进盛和电力科技有限公司（www.ahjshdl.com），公司位于：安徽省合肥市包河区五金商贸城C栋2单元114号—116号，多年来，安徽进盛和坚持为客户提供好的服务，联系人：洪经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽进盛和期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.ahjshpdx.com）还是从事合肥配电柜，安徽配电柜，配电柜的厂家，欢迎来电咨询。