

华测RTK 西安华测RTK多少钱 云图测绘

产品名称	华测RTK 西安华测RTK多少钱 云图测绘
公司名称	陕西云图空间测绘地理信息有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市碑林区雁塔中路33号8幢10911-1室
联系电话	18591765782

产品详情

做电台时，华测RTK，华测RTK使用12V、45AH的蓄电池。一定不要用劣质电瓶，并且用PW-4线接电瓶时一定要正负极不要反接(很危险!)，西安华测RTK租赁，华测RTK接电的顺序是从上到下，线全部接好后再通电，然后开机，一定细心检查，注意安全。华测RTK电池电压选择12V，容量可以稍微大点以增加续航能力，不要边充电边用，如果华测RTK非要使用外部电源一定要使用稳压电源!

在操作华测RTK的过程中是不是经常会遇到各种各样的问题呢?很多情况都是因为忽略了一些细节的原因。这次华测RTK小编从大家容易出错以及忽视的地方入手。电源/告警指示灯D4指示电源及工作状态红灯常亮表示电源接通，华测RTK进入工作模式;红灯快速闪烁(约3次/秒)，表示进入参数设置;红灯慢速闪烁(约1次/秒)，表示此时华测RTK电源电压低于11.6V;蓝灯点亮，表示本机空中无线数据传输速率为9600bps。

按住该键1秒后松手，西安华测RTK精度，华测RTK电台的功率会在4个工作等级(5W、10W、20W、30W)中循环切换一次，同时功率指示灯会有相应指示。华测RTK功率共分为4个等级;红蓝灯均处于熄灭状态，对应本机发射功率30W;仅蓝灯亮，对应本机发射功率20W;仅红灯亮，对应华测RTK发射功率10W;红蓝灯均亮，对应本机发射功率5W。蓝灯熄灭，表示华测RTK空中无线数据传输速率为19200bps。

华测RTK-西安华测RTK多少钱-云图测绘(优质商家)由陕西云图空间测绘地理信息有限公司提供。陕西云图空间测绘地理信息有限公司(www.yuntukongjian.com)实力雄厚，信誉可靠，在陕西西安的网络通信产品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领云图测绘和您携手步入辉煌，共创美好未来!

