

# 起垄机 勤迈农业 红薯起垄机

产品名称	起垄机 勤迈农业 红薯起垄机
公司名称	潍坊市勤迈农业装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市经济开发区
联系电话	18863601786 18863601786

## 产品详情

起垄机主要适用于薯类、豆类、蔬菜类的田间耕后起垄作业，起垄机具有垄距、垄高、起垄行数、角度调整方便，配套范围广、适应能力强等特点。起垄机集起垄、施肥功能于一体，采用外槽轮式排肥器定量施肥技术，既保证按需施肥，杜绝漏施、多施等不均现象，也可保证叶专用颗粒肥的要求。产品犁头安装位置对称，起垄饱满，克服了传统起垄机械所起垄体低矮、抗旱排涝灾害的能力不强、保墒不好等缺点。

旋耕起垄机是与拖拉机配套完成耕、耙作业的耕耘机械。因其具有碎土能力强、耕后地表平坦等特点，而得到了广泛的应用；同时能够切碎埋在地表以下的根茬，便于播种机作业，为后期播种提供良好种床。正确使用和调整旋耕机，草莓双垄起垄机，对保持其良好技术状态，确保耕作质量是很重要的。

今天，小编为大家介绍一些在使用旋耕机时的小技巧，洋葱起垄机，大家一起来看看吧。

1. 作业开始，应将旋耕机处于提升状态，先结合动力输出轴，起垄机，使刀轴转速增至额定转速，然后下降旋耕机，使刀片逐渐入土至所需深度。严禁刀片入土后再结合动力输出轴或急剧下降旋耕机，以免造成刀片弯曲或折断和加重拖拉机的负荷。
2. 在作业中，应尽量低速慢行，这样既可保证作业质量，使土块细碎，又可减轻机件的磨损。要注意倾听旋耕机是否有杂音或金属敲击音，并观察碎土、耕深情况。如有异常应立即停机进行检查，排除后方可继续作业。

旋耕起垄机厂家技术专家表示，轴承间的间隙，为我们的操作带来了很多的不便，应对的方式有调节螺母：

凡是外圈固定、内圈可调的轴承，红薯起垄机，可采用此法来调整轴向间隙。采用此法调整主要有1.7m旋耕机中间齿轮箱第二轴、1.25~1.75m侧边传动旋耕机中间齿轮箱第三轴上圆锥轴承，中间齿轮传动旋耕机齿轮箱的锥齿轮轴(第1轴)处的圆锥齿轮。调节时(以1.7m旋耕机为例)，先拧紧大锥齿轮端部圆螺母，锁好止推垫片，然后拧紧另一端圆螺母，用手使轴承转动，直到不能凭惯性力再转动，而后用木榔头敲击轴，使轴承内外圈紧靠，再复查轴承预紧情况，调好后用锁片锁紧圆螺母。

起垄机-勤迈农业-红薯起垄机由潍坊市勤迈农业装备有限公司提供。潍坊市勤迈农业装备有限公司(www.yzqlj.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东潍坊的种植机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领勤迈农业和您携手步入辉煌，共创美好未来！