离心式滤油机使用方法 富恒重工机械

产品名称	离心式滤油机使用方法 富恒重工机械
公司名称	河南富恒重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市站街镇大黄冶村西沟88号
联系电话	13027799922

产品详情

离心式滤油机

滤油机使用说明:

- 1、合上电源当电机运转正常时,把搅拌好的毛油倒进漏油斗内,再运转30秒,把电源断开、转鼓停止旋转后纯净油自动从油管流出。
- 2、不同原料,毛油可把转鼓旋转时间调长或缩短。
- 3、清理油渣前必须转鼓旋转停稳后再清理油渣。
- 4、原料、毛油渣净度不一样,清理油渣可多清一到二次。离心式滤油机
- 5、本机装有刹车装置,当电源断开后,转鼓旋转时不能一下刹停稳,需调整刹车杆缓慢刹车,否则油逆反回不清。
- 6、清理油渣时先把外桶上盖三条螺栓卸开拿出,提开上盖,在把内桶上盖三条螺栓卸开拿出,离心式滤油机的原理,提开盖,用铲子清理桶内壁油渣。
- 7、用一段时间,把内桶中心分油尼龙盘螺栓卸开然后手提内桶口向上拉,内桶提出后,清理外桶内底溢流细渣、再把内桶装上。
- 8、特别注意清理油渣后,必须把里外桶盖装上,上好螺栓,否则不能开动油机。离心式滤油机

离心式滤油机

特点:

- 1、离心头旋转速度快,油、水、杂质分离效果好。
- 2、带有加热和控温装置,适当提高油温可降低油的粘度和油水间的结合力,有利于提高油水分离效果。
- 3、体积小、处理流量大,操作简便,可流动使用。
- 4、启动特性较软,启动、停机或高速旋转时平稳安全;进油口装有电磁阀,河北省离心式滤油机,非正常停电时自动切断供油油路。
- 5、带有低温设定和水封保护装置,离心式滤油机使用方法,前者保证油温在设定低限以下不能进行净化处理,后者由于某种原因水封遭到破坏时自动关闭净化油路,并发出报警信号,防止油从出水口大量倾出。离心式滤油机

滤油机具体安装方法如下:

- 1、转速超过800r/min的设备,工作前必须安装基础固定,所以滤油机哪怕校验的再平稳也要打基础。
- 2、将地脚螺栓放在预留孔内,灌入速凝水泥,再将机器放在基础上,同时使地脚螺栓插入机座螺栓孔内 ,用水平仪沿两个90度方向检查机器的水平,24小时后用螺母将机器定位紧固。
- 3、一般在机器运转1-2周后,须检查并紧固一次地脚螺栓。
- 4、在三个安装支脚下面与水泥地之间安装橡胶垫子以减震。
- 5、机器安装完毕后,进行试车前,应注意下列各项: 检查各部位置的安装正确性,以及紧固件是否有松动现象。 检查转鼓内有无异物,轻则引起转鼓受力不均而,重则导致异物飞出而伤人。 检查机器 是否加装了接地线。 机盖关闭后应将所有锁紧手柄拎下锁紧。离心式滤油机

离心式滤油机使用方法-富恒重工机械(推荐商家)由河南富恒重工机械有限公司提供。河南富恒重工机械 有限公司(www.jzszkzh.com)为客户提供"榨油机,滤油机,炒锅等"等业务,公司拥有"富恒重工机械" 等品牌。专注于食用油加工机械等行业,在有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:刘经理。