

离心式滤油机使用方法 富恒重工机械

产品名称	离心式滤油机使用方法 富恒重工机械
公司名称	河南富恒重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市站街镇大黄冶村西沟88号
联系电话	13027799922

产品详情

离心式滤油机

滤油机使用说明：

- 1、合上电源当电机运转正常时，把搅拌好的毛油倒进漏油斗内，再运转30秒，把电源断开、转鼓停止旋转后纯净油自动从油管流出。
- 2、不同原料，毛油可把转鼓旋转时间调长或缩短。
- 3、清理油渣前必须转鼓旋转停稳后再清理油渣。
- 4、原料、毛油渣净度不一样，清理油渣可多清一到二次。离心式滤油机
- 5、本机装有刹车装置，当电源断开后，转鼓旋转时不能一下刹停稳，需调整刹车杆缓慢刹车，否则油逆反回不清。
- 6、清理油渣时先把外桶上盖三条螺栓卸开拿出，提开上盖，在把内桶上盖三条螺栓卸开拿出，离心式滤油机的原理，提开盖，用铲子清理桶内壁油渣。
- 7、用一段时间，把内桶中心分油尼龙盘螺栓卸开然后手提内桶口向上拉，内桶提出后，清理外桶内底溢流细渣、再把内桶装上。
- 8、特别注意清理油渣后，必须把里外桶盖装上，上好螺栓，否则不能开动油机。离心式滤油机

离心式滤油机

特点：

- 1、离心头旋转速度快，油、水、杂质分离效果好。
- 2、带有加热和控温装置，适当提高油温可降低油的粘度和油水间的结合力，有利于提高油水分离效果。
- 3、体积小、处理流量大，操作简便，可流动使用。
- 4、启动特性较软，启动、停机或高速旋转时平稳安全；进油口装有电磁阀，河北省离心式滤油机，非正常停电时自动切断供油油路。
- 5、带有低温设定和水封保护装置，离心式滤油机使用方法，前者保证油温在设定低限以下不能进行净化处理，后者由于某种原因水封遭到破坏时自动关闭净化油路，并发出报警信号，防止油从出水口大量倾出。离心式滤油机

滤油机具体安装方法如下：

- 1、转速超过800r/min的设备，工作前必须安装基础固定，所以滤油机哪怕校验的再平稳也要打基础。
- 2、将地脚螺栓放在预留孔内，灌入速凝水泥，再将机器放在基础上，同时使地脚螺栓插入机座螺栓孔内，用水平仪沿两个90度方向检查机器的水平，24小时后用螺母将机器定位紧固。
- 3、一般在机器运转1-2周后，须检查并紧固一次地脚螺栓。
- 4、在三个安装支脚下面与水泥地之间安装橡胶垫子以减震。
- 5、机器安装完毕后，进行试车前，应注意下列各项：检查各部位置的安装正确性，以及紧固件是否有松动现象。检查转鼓内有无异物，轻则引起转鼓受力不均而，重则导致异物飞出而伤人。检查机器是否加装了接地线。机盖关闭后应将所有锁紧手柄拎下锁紧。离心式滤油机

离心式滤油机使用方法-富恒重工机械(推荐商家)由河南富恒重工机械有限公司提供。河南富恒重工机械有限公司(www.jzskzh.com)为客户提供“榨油机,滤油机,炒锅等”等业务,公司拥有“富恒重工机械”等品牌。专注于食用油加工机械等行业,在有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:刘经理。