

皮带输送机 皮带输送机厂家直销 皮带输送机多少钱

产品名称	皮带输送机 皮带输送机厂家直销 皮带输送机多少钱
公司名称	盐山县通利输送机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县盐山镇西三里村
联系电话	13833702008

产品详情

皮带输送机厂家的材质有：橡胶、硅胶、PVC、PU等多种材质，除用于普通物料的输送外，还可满足耐油、耐腐蚀、防静电等有特殊要求物料的输送。采用专用的食品级输送带，可满足食品、制药、日用化工等行业的要求。

皮带输送机结构形式有：槽型皮带机、平型皮带机、爬坡皮带机、转弯皮带机、伸缩皮带机等多种形式，输送带上还可增设提升挡板、裙边等附件，能满足各种工艺要求。输送机两侧配以工作台、加装灯架，可作为电子仪表装配，皮带输送机，食品包装等皮带机装配线。

应用范围：轻工、电子、食品、化工、木业、五金、矿业、机械等行业。

皮带输送机设备特点：皮带输送机输送平稳，物料与输送带没有相对运动，能够避免对输送物的损坏。噪音较小，适合于工作环境要求比较安静的场合。结构简单，便于维护。耗能较小，使用成本低。

皮带输送机的最后找准

为保证输送带始终在托辊和滚筒的中心线上运行，安装托辊、机架和滚筒时，必须满足下列要求：

- (1)所有托辊必须排成行、互相平行，并保持横向水平。
- (2)所有的滚筒排成行，互相平行。
- (3)支承结构架必须呈直线，而且保持横向水平。
- (4)在驱动滚筒及托辊架安装以后，皮带输送机价格，应该对输送机的中心线和水平作最后找正。
- (5)然后将机架固定在基础或楼板上。皮带输送机固定以后，可装设给料和卸料装置。

(6)挂设输送带 挂设输送带时，先将输送带带条铺在空载段的托辊上，皮带输送机厂家定做，围抱驱动滚筒之后，再敷在重载段的托辊上。挂设带条可使用0.5—1.5t的手摇绞车。

在拉紧带条进行连接时，应将拉紧装置的滚筒移到极限位置，对小车及螺旋式拉紧装置要向传动装置方向拉移；而垂直式拉紧装置要使滚筒移到最上方。在拉紧输送带以前，应安装好减速器和电动机，倾斜式输送机要装好制动装置。

?当在皮带输送机运转投入的时分，咱们有必要进行以下操作：

?1、合上总电源的开关，然后需求查看设备电源是不是正常送入且电源指示灯是不是亮。当查看发现正常后再进行下一步的操作。

?2、在咱们合上各回路的电源开关的时分，再去查看是不是一切正常。正常状况下的情况为。

?3、依照正常的工艺流程依次进行发动各电气设备，当上一个电气输送设备发动正常后电机或别的设备已达到正常速度，皮带输送机多少钱，正常状况的时分再进行下一个电气设备的发动。

?在皮带输送机设备正常的运转中，咱们有必要恪守被运送物品规划中物品的一些规则，恪守皮带输送机的那些规划能力。其次，咱们要注意各类人员都是不得触及皮带输送机的运动有些的，当然非专业人员不得随意触摸电气元件，操控按钮等。最终，在皮带输送机运转中咱们还不可以不能对变频器后级断路，如断定修理需求，则有必要在中止变频运转的情况下咱们才干进行，不然也许损坏变频器。

皮带输送机-皮带输送机厂家直销-皮带输送机多少钱由盐山县通利输送机械有限公司提供。皮带输送机-皮带输送机厂家直销-皮带输送机多少钱是盐山县通利输送机械有限公司（www.tonglissjx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李德兴。