

高速混合机参数 高速混合机 泰贤粉体

产品名称	高速混合机参数 高速混合机 泰贤粉体
公司名称	无锡泰贤粉体科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区前洲镇前石路88号
联系电话	13771072058

产品详情

必须创建一个适合手动流程操作的页面。或者可在流程类型的维护页面上进行选择，然后返回流程页面后，您将会发现页面完全不同，可以进行手动控制。搅拌马达的操作通过三个按钮手动控制，1档、2档和3档速度；这三个速度将可以自由设置。对速度的选择完全不受限制。需要注意的要素是舱盖的安全装置，即使已到达温度时（可在维护页面上设置）也必须始终运行；需输入的速度是在维护页面设置的，用于达到卸载温度或达到安全温度的情况。搅拌马达的停止是通过停止按钮手动进行的，或者如果搅拌物已完成且已达到安全温度，高速混合机，但由于下方安全装置缺失而不能排出（搅拌机冷却器、搅拌机盖冷却器或其他装备），则应停止马达。

在这些阶段中，可达到的更大电流以及在更大吸收处理时降低 / 增加速度的百分比都可以在FRM 维护页面中的吸收控制项中进行设置。因此，如果电流上升超过预期临界值，在检查步骤（可设置）之后，高速混合机参数，当前速度将根据设定值来降低。在内部减速过程后将再次检查电流量，如果再次超出，则将降低常规rpm值。尝试增加电机转速，高速混合机批发，如果电流量下降到设置值，那么可以尝试重新设回主速度。

在设备或其部件因下列原因需进行运输时，必须遵守本章的说明：

- 设备存放；
- 设备安装；
- 设备的转移。

设备的运输必须在安全条件下进行，并按照装配示意图或图纸中指出的重量和尺寸使用一种或多种适当的运输工具。

注意：

如需在外部道路上运输，高速混合机生产厂家，设备机器固定装置必须由塑料罩板或类似物品覆盖，以不受天气条件影响。

注意：

遵守预防措施，避免冲撞和翻转。

高速混合机参数-高速混合机-泰贤粉体由无锡泰贤粉体科技有限公司提供。“振实机,高速混料机,高温包覆机,混合机,砂磨机”就选无锡泰贤粉体科技有限公司（www.wxxgft.com），公司位于：无锡市惠山区前洲镇前石路88号，多年来，无锡泰贤粉体坚持为客户提供好的服务，联系人：销售市场部。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。无锡泰贤粉体期待成为您的长期合作伙伴！