

# 燃气固化炉公司 燃气固化炉 连森优选厂家

产品名称	燃气固化炉公司 燃气固化炉 连森优选厂家
公司名称	东莞市连森机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江区上甲工业区园洲工业路30号
联系电话	18027554988

## 产品详情

涂层固化炉的工艺特性：

涂层的固化也是彩涂机组工艺段的重点工序，固化是使涂层由湿膜状态变为干膜状态的施工过程。绪论中已述及，液体涂料的固化有多种形式，用热交换形式的有：传导、对流、辐射、电感应等；用照射固化的有：依靠紫外线和电子束等特殊能量源使涂膜固化，也可叫光固化法和电子束固化法；还有核固化和常温固化等正在探索的快速

加热形式。鉴于目前国内外彩涂机组的固化炉主要是以对流、辐射、电感应加热等形式为多，因此，本书仅对这三种固化工艺略作介绍。

无论用哪一种固化形式，涂层固化以后所显示出来的表面状态及其物理性能必须符合实际的使用要求。涂层的表面状态及物理性能虽然与涂料本身的特性和制造质量有很大的关系，但怎样使涂层在通过固化炉以后达到其的效果，则是固化工序的最终目标。为了达到这个目标，固化炉的几个重要组成部分——炉体、供热系统、防爆系统和废气处理系统满足其工艺要求。

### 固化炉保养注意事项

在清洁时要关闭总电源，燃气固化炉生产厂家，防止触电；

设备人员进行维修保养时，未经在场维修保养人员允许，任何人不得合闸以及做与该设备有关的操作

清洁时注意清洁机器顶盖通风孔，燃气固化炉价格，以利于通风散热；

日常保养和定期保养的程序按设备保养规程执行；

日常保养和定期保养的内容详见附件。

设备日常保养和定期保养的周期按设备日常保养表各设备定期保养表执行。

### 使用固化炉安全注意事项

- 1.设备操作人员和维护人员需经过相关培训了解设备的安全操作规程及注意事项，严禁非设备相关人员对设备进行操作。
- 2.设备应有专人负责，燃气固化炉，做到开机不离人。若发现异常现象，应立即关掉电源，通知工段长和设备维护人员，在排除故障后再开机。
- 3.设备升温前请检查箱体内是否遗留有工件无关的物品，以及人员在箱体内。
- 4.升温结束后，待温度降至30 ° C左右 关鼓风，燃气固化炉公司，关电源，取物品，最后切断总电源。
- 5.设备每次使用完毕后，将小车上及箱内的残渣、清理干净;经常注意保持设备内外表面清洁和漆膜完好，以免箱体金属受腐蚀。
- 6.定期检查电气线路和电加热器接线端头是否松动，设备的绝缘度是否下降，若绝缘度下降到很低时，应及时查明原因排除隐患。
- 7.设备发生故障时，应由专业维修人员检查和修理;电气故障应按电气原理图逐一检查。
- 8.物品进箱体内进行相关操作前请对照危险物一览表以确认其能否:进箱。