

活塞式空压机生产厂家 活塞式空压机 天津富诺尔公司

产品名称	活塞式空压机生产厂家 活塞式空压机 天津富诺尔公司
公司名称	富诺尔（天津）压缩机科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区八里台镇泰达工业园科达五路5-1号
联系电话	13920645318 13920645318

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：富诺尔（天津）压缩机科技有限公司

关于富诺尔富诺尔，倡导定制化压缩空气系统解决方案及特殊行业应用的制造商。作为一家压缩空气系统制造商，2014年与总部位于德国的全球螺杆主机供应商（GHH-RAND）签订合作协议，建立北方地区的生产基地，工厂位于天津泰达电子园区。

螺杆空压机无法启动

造成这个问题的可能性比价多，但是有经验的工程师一般都会从以下几个方面去考虑问题：

一，活塞式空压机，保险丝是否烧坏了，这个是比较常见的问题了。

二，保护机器的继电器失去了效果。

三，启动按钮接触不良，这个问题不太常见，因为现在螺杆空压机，除非真的是贪图便宜而买的价格很低的机器，否则一般是不会出现这样的问题的，就算出现了也很好解决。

四，螺杆空压机的供给电压太低。

五，机器的电机出了问题，这就比较复杂了，一般技术实力比较强的空压机厂家出现此类问题的概率比较低。

关于富诺尔富诺尔，倡导定制化压缩空气系统解决方案及特殊行业应用的制造商。作为一家压缩空气系统制造商，2014年与总部位于德国的全球螺杆主机供应商（GHH-RAND）签订合作协议，建立北方地区的生产基地，工厂位于天津泰达电子园区。

空压机压力怎么调？

空气压缩机是用于压缩气体的装置。空气压缩机的结构类似于泵。大多数空气压缩机是往复式活塞，旋转叶片或旋转螺杆。离心压缩机是非常大的应用。

空气压缩机是气源动力，气动系统的核心设备，机电空气源设备的主体，是将动力（通常是电动机或柴油机）的机械能转换为气压的设备能量，这是压缩空气。气压产生装置。

一般来说，空气压缩机会在低压下自动启动，而高压会自动停止。我不知道您的空气压缩机是什么样的，活塞仍然是螺杆。但无论哪种情况，通常都有用于自动控制的压力开关或压力传感器。因此，如果需要调节空气压缩机的压力，只需调节压力开关的操作范围和传感器上设置的起始压力即可。压力开关具有RANGE和DIFFE。根据需要调整范围，差异通常不会移动。要调节压力传感器，只需调节设定的开始和停止压力值，而不要调节压力传感器本身。如果空气压缩机上有显示面板，通常会有一个设定压力，然后调整表面以改变起止压力。

关于富诺尔富诺尔，倡导定制化压缩空气系统解决方案及特殊行业应用的制造商。作为一家压缩空气系统制造商，活塞式空压机生产厂，2014年与总部位于德国的全球螺杆主机供应商（GHH-RAND）签订合作协议，建立北方地区的生产基地，工厂位于天津泰达电子园区。

空压机安装操作规范及注意事项

一、在空压机操作前，应该注意以下几个问题：

保持油池中润滑油在标尺范围内，阿特拉斯空压机操作前应检查注油器内的油量不应低于刻度线值。检查各运动部位是否灵活，各联接部位是否紧固，润滑系统是否正常，电机及电器控制设备是否安全可靠。空压机操作前应检查防护装置及安全附件是否完好齐全。检查排气管路是否畅通。接通水源，打开各进水阀，使冷却水畅通。

二、空压机操作时应注意长期停用后起动前，必须盘车检查，注意有无撞击、卡住或响声异常等现象

三、机械必须在无载荷状态下起动，活塞式空压机维修，待空载运转情况正常后，再逐步使空气压缩机进入负荷运转。

四、空压机操作时，正常运转后，应经常注意各种仪表读数，并随时予以调整。

五、空压机操作中，活塞式空压机生产厂家，还应检查下列情况：

电动机温度是否正常，各电表读数是否在规定的范围内。

空压机配件运行声音是否正常。

吸气阀盖是否发热，阀的声音是否正常。

空压机各种安全防护设备是否可靠。

活塞式空压机生产厂家-活塞式空压机-天津富诺尔公司由富诺尔（天津）压缩机科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。富诺尔（天津）压缩机科技有限公司（www.fu-air.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!